Canon

キヤノン株式会社

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 〒108-8011 東京都港区港南2-16-6

製品取り扱い方法に関するご相談窓口

お客様相談センター

050-555-90005

受付時間: 平日9:00~20:00

土・日・祝日 10:00~17:00

(1月1日~1月3日は休ませていただきます)

※ 海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は、043-211-9630をご利用ください。

※ 受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

修理受付窓口

カメラ修理受付センター

050-555-99077

受付時間: 平日·土曜日 9:00~18:00

(日曜、祝日と年末年始弊社休業日は休ませていただきます)

キヤノンデジタルカメラホームページのご案内

最新の情報が掲載されておりますので、ぜひご覧ください。

キヤノンデジタルカメラ製品情報 http://canon.jp/cdc キヤノンサポートページ http://canon.jp/support CANON iMAGE GATEWAY

http://www.imagegateway.net



リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。

Li-ion

Canon

YDIGITAL 920 IS





SI 026



CDI-J378-010 XXXXXXX © CANON INC. 2008 PRINTED IN JAPAN

カメラと付属品の確認

お使いになる前に、以下のものが入っていることを確認してください。万 一、不足のものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。





• 付属のメモリーカードは、カメラの動作確認や試し撮りにお使いください。

ZoomBrowser EX/ImageBrowserソフトウェアガイド

電子マニュアル (PDF形式)をご覧になるには、Adobe Readerが必要です。

はじめにお読みください

試し撮りと撮影内容の保証について

必ず事前に試し撮りをし、撮影後は画像を再生して画像が正常に記録されていることを確認してください。万一カメラやメモリーカードなどの不具合により、画像の記録やパソコンへの取り込みができなかった場合の記録内容の補償については、ご容赦ください。

著作権について

このカメラで記録した画像は、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示会などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

保証について

このカメラの保証書は国内に限り有効です。万一、海外旅行先で、故障や不 具合が生じた場合は、帰国したあと、別紙の相談窓口へご相談ください。

液晶モニターについて

液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや、黒や赤の点が現れたままになることがあります。これは故障ではありません。また、記録される画像には影響ありません。

長い時間使う際のご注意

このカメラは、長い時間お使いになっていると、カメラの温度が高くなることがあります。これは故障ではありません。

メモリーカードの記載について

このカメラで使えるメモリーカードのことを「カード」と表記しています。

やりたいこと目次

撮る

● カメラまかせて				
● 撮影シーンにあ	わせて撮りた	こし1		54~56
- 人を上手に撮	りたい			
25	51	en	15	4 Dx
人をきれいに	夜景と人	子供やペット	砂浜で	雪景色で
(p.54)	(p.54)	(p.54)	(p.55)	(p.55)
- 風景を上手に	撮りたい			
1	0.0		1	
		4		
	自然の木や花 (p.55)		タ焼け (p.55)	
- いろいろなシ	ーンにあわせ	て撮りたい		
-1/-;	33175		: 16	ISO
室内で	1/41/20	-144-05-7	水中で	暗い場所で
室内で (p.55)	花火 (p.56)	水族館で (p.56)	(p.56)	暗い場所で (p.56)
● 人の顔を上手に	撮りたい		21、6	52、78、81
ストロボ禁止の)場所で撮りた	こい (ストロ7	ド発光禁止)	57
● 自分も一緒に写	なりたい (セ)	レフタイマー指	最影)	61、62
● 日時を入れて揖	骨りたい			60
● 近くの被写体を	撮りたい(マ	マクロ撮影)		63
●近くの被写体を	拡大して撮り	つたい(デジタ	タルマクロ揖	影)64
● セピア調や白黒	写真で撮り#	こし1		73
画像の大きさを	変えたい(言	己録画素数)		68
● 連続して写真を	撮りたい(達	車続撮影)		72
● 手ブレを防いて	撮りたい(手ブレ補正)		139
● 暗い場所でも手	ジレを防いて	で撮りたい(高	高感度)	56、70
● 動く被写体にヒ				
● 暗い被写体を明	るくして撮り	つたい(暗部袖	甫正)	84

見る	
■ 画像を見たい	24
自動再生で見たい (スライドショー)	101
テレビで見たい	106
■ 画像を素早く探したい	98、99
■ 画像を消したい	25、107
● 画像を誤って消さないようにしたい (プロテクト).	111
動画を撮る/見る	
● 動画を撮りたい	28
動画を見たい	30
印刷する	_174_
● 写真をかんたんに印刷したい	26
「残 す	
 ● 画像をパソコンに保存したい	31、122
その他	6 +
 ● 音が鳴らないようにしたい	47
● 海外で使いたい	13, 133

目次

このガイドは、 $1\sim3$ 章までの説明で、このカメラの基本的な操作やよく使う機能がわかるようになっています。また、4章以降は高度な機能を説明していますが、読み進めることでステップアップできるようになっています。

カメフと竹属品の唯認	カメラの設定を初期状態に戻り 49 カードを初期化する
充電する12 バッテリーとカードを入れる14 日付/時刻を設定する17 表示言語を選ぶ19	■ SCN いろいろなシーンで撮る 54 ③ ストロボを発光させない 57 「♠ 被写体をもっと拡大する (デジタルズーム)
シャッターボタンの押しかた20 撮る21 見る24	日時を入れる
消す	₩ 近くの被写体を撮る (マクロ撮影)
パソコンに取り込む31 アクセサリー 一覧36 別売アクセサリー38	4 目的の設定にして 撮ってみよう65 P プログラムAEで撮る66
2 もっとカメラを 知ってみよう39	ストロボを発光させる67▲ 離れた被写体を撮る(遠景)67
各部のなまえ	記録画素数 (画像の大きさ) を 変える
音の設定を変える47 画面の明るさを変える48	明るさを変える (露出補正)72 リ 連続して撮る72

 ○ セルフタイマーの時間と撮影枚数を変える 75 テレビを使って撮る 75 構図を変えて撮る 76 (フォーカスロック撮影) 76 (フォーカスロック撮影) 77 (フォーカスチェッカー) 104 (フォーカスチェッカー) 105 (フォーカスチェッカー) 105 (フォーカスチェッカー) 105 (フォーカスチェッカー) 105 (フォーカスチェッカー) 105 (フォーカスチェッカー) 105 (フォーカスチェッカー) 106 (フォーカスチェッカー) 107 (フォーカスチェッカー) 107 (フォーカスチェッカー) 108 (フォーカスチェッカー) 108 (フォーカスチェッカー) 109 (フォーカスチェッカー) 109 (フォーカスチェッカー) 111 (フォーカスチェッカー) 111 (フェーカスチェッカー) 111 (フェーカスチェッカー) 111 (フェーカスチェッカー) 111 (フェーカスチェッカー) 111 (フェーカー) 111 (フェーカスチェッカー) 111 (フェーカスチェッカー) 111 (フェーカスチェッカー) 111 (フェーカス・ロックで撮る 80 (フィカテゴリー) 111 (フェーカンで撮る 114 (ファング) 115 (ローフィア・アマイカラー) 117 (ファング) 116 (ローフィア・アマイカラー) 117 (ローフィア・アンストで撮る 91 (ローフィア・アンストで撮る 91 (ローフィア・フィア・フィア・フィア・フィア・フィア・フィア・フィア・フィア・フィア・	画像の色調を変える (マイカラー)73 ☆ 2秒のセルフタイマーで撮る74	7 いろいろな再生とその他の 機能を使ってみよう97
(フォーカスロック撮影) 76 5 高度な機能を使って	© セルフタイマーの時間と 撮影枚数を変える	インデックス表示)98 ☆ ジャンプ表示で画像を探す99
画像を切り換えたときの 効果を変える	(フォーカスロック撮影)76	(フォーカスチェッカー) 104
ピント位置を拡大表示する 79 AFL AFロックで撮る 80 サーボAFで撮る 80 ピピントを合わせたい人を選ぶ (マイカテゴリー) 113 (顔セレクト) 81 測光モードを変える 82 AEL AEロックで撮る 82 FEL FEロックで撮る 83 ● 計画的は写体を明るくして撮る (暗部補正) 84 ● 赤目自動補正 85 長秒時露光で撮る 86 色を変えて撮る 87 □ スティッチアシストで撮る 90 「 動画のいろいろな機能を使ってみよう 91 動画モードを変える 92 AEロック/露出シフト 93 その他の撮影機能の操作方法 94 再生機能の操作方法 94	┃ 撮ってみよう77	■ 画像を切り換えたときの 効果を変える105
#FL AFロックで撮る 80 サーボAFで撮る 80 国像を分類する (マイカテゴリー) 111 関地レクト) 81 国の転する 114 国が出して撮る 115 国像を小さくする (リサイズ) 115 国像を切り抜く (トリミング) 116 国際の色調を変える (レタッチマイカラー) 117 長秒時露光で撮る 86 色を変えて撮る 87 長秒時露光で撮る 86 色を変えて撮る 87 日 コスティッチアシストで撮る 90 赤目自動補正 85 (レタッチマイカラー) 117 東部を補正 118 東部を補正 119 は信託補正 119 は信託補正 119 は信託補正 119 は信託権 (DPOF) 123 日間を変える 92 国質を変える 92 国質を変える 92 AEロック/露出シフト 93 その他の撮影機能の操作方法 94 再生機能の操作方法 94		
 区ピントを合わせたい人を選ぶ (マイカテゴリー) 113 (顔セレクト) 81 測光モードを変える 82 AEL AEロックで撮る 82 (ロサイズ) 115 山画像を小さくする (リサイズ) 115 山画像を切り抜く (トリミング) 116 場画像の色調を変える (レタッチマイカラー) 117 長秒時露光で撮る 86 色を変えて撮る 87 コスティッチアシストで撮る 90 「暗い被写体を明るくする (暗部補正) 118 一コスティッチアシストで撮る 90 「電い被写体を明るくする (暗部補正) 118 「中にい被写体を明るくする (暗部補正) 118 「中にい被写体を明るくする (暗部補正) 119 「中にいを変える 122 「対ウンドレコーダー) 125 印刷指定 (DPOF) 125 印刷指定 (DPOF) 125 印刷指定 (DPOF) 126 中間指定 (DPOF) 126 中の大阪変える 92 中間上の大阪変える (サウンドレコーダー) 129 	AFL AFロックで撮る80	҈ 保護する (プロテクト)111
測光モードを変える 82 AEL AEロックで撮る 82 (リサイズ) 115 FEL FEロックで撮る 83 中画像を切り抜く (トリミング) 116 場画像の色調を変える (レタッチマイカラー) 117 長秒時露光で撮る 86 色を変えて撮る 87 口 スティッチアシストで撮る 90 常部補正 118 プ 音声メモを付ける 121 画像をパソコンに送る 122 日 送信指定 (DPOF) 125 回質を変える 92 西質を変える 92 AEロック/露出シフト 93 その他の撮影機能の操作方法 94 再生機能の操作方法 94		
AEL AEロックで撮る 82 (リサイズ) 115 FEL FEロックで撮る 83		FI 画像を小さくする
(暗部補正) 84		(リサイズ)115 1 画像を切り抜く
 ● 赤目自動補正 長秒時露光で撮る 色を変えて撮る スティッチアシストで撮る (ロタッチマイカラー) 117 ● 計師 被写体を明るくする (暗部補正) 118 ● 赤目を補正する 119 コ音声メモを付ける 121 画像をパソコンに送る 122 登信指定 (DPOF) 123 印刷予約 (DPOF) 125 印刷指定 (DPOF) 126 ● 音声を記録する (サウンドレコーダー) 129 		A 画像の色調を変える
●を変えて撮る 87 (暗部補正) 118		(レタッチマイカラー)117
□ 音声メモを付ける		(暗部補正)118
6 動画のいろいろな機能を使ってみよう	┌□ スティッチアシストで撮る90	
● 動画のいろいろは機能を使ってみよう		
■	6 動画のいろいろな機能を	
動画七一ドを変える	使ってみよう91	
AEロック/露出シフト93 (サウンドレコーダー)129 その他の撮影機能の操作方法94 再生機能の操作方法94	画質を変える92	印刷指定 (DPOF)126
	その他の撮影機能の操作方法94	
	男生機能の操作方法	

8 カメラの機能を自分好みに えよう	
_ カメラの機能を変える	132
撮影機能を変える	136
▶ 再生機能を変える	140
♣ カメラの起動画面や音を変え	る
(マイカメラ機能)	141

9 カメラを使うときに 役立つ情報	143
	173
家庭用電源でカメラを使う	144
補助ストロボを使う	144
故障かな?と思ったら	145
画面に表示される	
メッセージ一覧	148
撮影機能/FUNC.メニュー	
一覧	150
メニュー 一覧	152
日ごろの取り扱いについて	156
主な仕様	157
索引	160

液晶モニターに関する注意

- ズボンのポケットにカメラを入れたまま、椅子などに座らない 液晶モニターの破損の原因となります。
- かばんにカメラを入れるときは、硬いものが液晶モニターにあたらないようにする

硬いものが液晶モニターにあたると破損の原因となります。

ストラップにアクセサリーを付けない アクセサリーが液晶モニターにあたると破損の原因となります。







安全上のご注意

- ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、製品を正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。
- 別売アクセサリーをお持ちの場合は、付属の使用説明書もあわせてご確認ください。

 \triangle

警告 死亡または重傷を負う可能性がある内容です。

<u>^</u>

注意

傷害または物的損害を負う可能性がある内容です。

▲ 警告

カメラ

- お子様や幼児の手の届かないところに保管する。
 - ストラップ:誤って首に巻き付けると、窒息することがあります。 カード、日付/時刻用電池:誤って飲み込むと危険です。万一飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談ください。
- ストロボを人の目に近付けて発光しない。

視力障害の原因となります。特に、乳幼児を撮影するときは1m以上離れてください。

- 分解、改造しない。
- 落下などで破損した場合は、内部には触れない。
- 煙が出ている、異臭がするなどの異常が発生した場合は、使わない。
- 内部に液体や異物などを入れない。
 - 火災、感電の原因となります。

万一、液体や異物が入った場合は、すぐに電源を切り、その後必ずバッテリーを取り 出してください。

- アルコール、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤で手入れしない。
- 指定外の電源は使わない。

バッテリー、バッテリーチャージャー

- 指定外のバッテリーは使わない。
- バッテリーは火に近付けたり、火の中に投げ込まない。
- 水や海水などの液体で濡らさない。
- 分解、改造したり、加熱しない。
- 落とすなどして強い衝撃を与えない。

バッテリーが破裂や液漏れし、けがや周囲を汚す原因となったり、火災、感電の原因となることがあります。万一、電解液が漏れ、衣服、皮膚、目、口についたときは、直ちに洗い流してください。

また、バッテリーチャージャーが液体で濡れたときは、コンセントから抜いて、お買い上げになった販売店または修理受付窓口にご連絡ください。

安全上のご注意

- バッテリーチャージャーは、使用しないときや充電が終わったときは、電源コンセントから外す。
- 布などをかけたまま充電しない。長時間接続しておくと、発熱、変形して火災の原因となります。
- バッテリーを充電するときは、指定されたバッテリーチャージャー以外は使わない。
- 電源コードに重いものを載せたり、傷つけたり、破損させたり、加工しない。
- 電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントにたまったほこりや汚れを 乾いた布で拭き取る。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。
 - 火災、感電の原因となります。
- **廃却するときは、接点にテープを貼るなどして絶縁する**。 他の金属と接触すると、発火、破裂の原因となります。

▲ 注意

- カメラを強い光源(晴天時の太陽など)に向けない。 撮像素子(CCD)が損傷する場合があります。
- ストラップで下げているときは、他のものに引っ掛けたり、強い衝撃や振動を与えない。
- レンズを強く押したり、ぶつけたりしない。
 - けがやカメラの故障の原因となることがあります。
- 砂浜や風の強い場所で使うときは、カメラの内部にほこりや砂が入らないようにする。
 - 故障の原因になることがあります。
- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない。また、電源コードや電源 ブラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みが不十分なまま使わない。
- 以下の場所で使用・保管しない。
 - 直射日光のあたるところ
 - 40度以上の高温になるところ
 - 湿気やほこりの多いところ

バッテリーの発熱、破裂により、火災、感電、やけど、けがの原因となることがあります。また、カメラが熱により変形することがあります。


- 電源プラグや充電端子に金属製のピンやゴミを付着させない。
 - 火災、感電、故障の原因となることがあります。
- ストロボを手や布などで覆ったり、ゴミやほこりなどがついたまま発光しない。
 故障の原因となることがあります。

さっそくカメラを使ってみよう

この章では、撮影前の準備、川(オート)での撮影、画像を見る、 消す、印刷する一連の操作について説明しています。また章の後半 では、動画を撮る、見る方法や、パソコンへ画像を送る方法につい て説明しています。

ストラップを取り付ける/カメラの構えかた

- 付属のストラップをカメラに取り付け、撮影時にはカメラを落とさないように、手首に通してお使いください。
- 撮影するときは、脇をしめてカメラが動かないようにしっかりと構え、ストロボに指がかからないようにしてください。



充電する

カメラに付属のバッテリーと充電器を使って、バッテリーを充電します。




◀ カバーを外す



2 バッテリーを取り付ける

バッテリーと充電器の▲をあわせて、 ①の方向へ押しながら、②の方向へ取り付けます。



🖪 充電する

- プラグを①の方向へおこして、②コンセントに差し込みます。
- ▶ 充電がはじまり、ランプが赤色に点灯します。
- 充電は、約2時間5分で完了し、ランプが 緑色に点灯します。



◢ バッテリーを取り外す

● 充電器をコンセントから抜き、①の方向 へ押しながら、②の方向へ取り外します。

① バッテリーを保護し、性能の劣化を防ぐため、24時間以上連続して充電しないでください。

撮影できる枚数の目安

撮影枚数	310
再生時間(時間)	7

- 撮影枚数は、CIPA(カメラ映像機器工業会)の試験基準によります。
- 撮影枚数は、撮影条件により少なくなることがあります。

バッテリーの残量表示

バッテリーの状態は、画面(p.42)にマークやメッセージで表示されます。

画面表示	内容
7/4	バッテリー容量は十分です。
/	少し減っていますが、まだ使えます。
(赤く点滅表示)	まもなくバッテリー切れになります。
[バッテリーを交換してください]	バッテリー切れです。すぐに充電してください。

☆ バッテリーと充電器の上手な使いかた

• 充電は使う前日か当日にする

充電したバッテリーは、使わなくても自然放電によって少しずつ残量が減っていきます。



充電したバッテリーは、▲が見えるように カバーを取り付けます。

長期間の保管方法

バッテリーを使い切ってカメラから取り出し、カバーを付けて保管してください。なお、バッテリーを使い切らずに長期間(1年くらい)保管すると、バッテリー寿命を縮めたり、性能が劣化することがあります。


充電器は海外でも使える

充電器は、AC100~240V 50/60Hzの地域で使えます。プラグの形状があわないときは、市販の電源プラグ変換アダプターを使ってください。なお、海外旅行用の電子変圧器は故障の原因になりますので絶対に使わないでください。

充電したのにすぐ使えなくなる バッテリーの寿命です。新しいバッテリーをお買い求めください。

バッテリーとカードを入れる

カメラに付属のバッテリーとカードを入れます。











カードのスイッチを確認する

スイッチがあるカードでは、スイッチが下 (IOCK側) になっていると撮影できませ ん。「カチットと音がするまでスイッチを 上に動かします。

ふたを開ける

ふたを①の方向に動かして、②の方向へ 開けます。

😗 バッテリーを入れる

- バッテリーを図の向きにして、「カチッ」と 音がしてロックされるまで差し込みます。
- 間違った向きでバッテリーを入れると ロックされません。必ずバッテリーがロッ クされる正しい向きで入れてください。

◢ カードを入れる


- カードを図の向きにして、「カチッ」と音 がするまで差し込みます。
- カードを間違った向きで入れるとカメラ が壊れることがあります。必ず正しい向き で入れてください。



与 ふたを閉める

ふたを①の方向にたおして、②の方向へ 「カチッ」と音がするまで閉めます。

バッテリーとカードを取り出す



┩ バッテリーを取り出す

- ふたを開け、バッテリーロックを矢印の方向に動かします。
- ▶ バッテリーが出てきます。



2 カードを取り出す

- 「カチッ」と音がするまでカードを押し込み、ゆっくり指を放します。
- カードが出てきます。

1枚のカードに撮影できる枚数の目安

カード	32MB(付属品)	2GB	8GB
撮影枚数	11	749	2994

- カメラが初期状態での枚数です。
- 撮影枚数は、カメラの各種設定、被写体、カードにより変わります。

撮影できる枚数を確認するには?

カメラを撮影状態にすると確認することができます (p.21)。



撮影できる枚数

使えるカード


- SD (エスディー) カード
- **AA** SDHC(エスディーエイチシー)カード
- MultiMedia (マルチメディア) カード
- MMCplus (エムエムシープラス) カード
- HC MMCplus (エイチシーエムエムシープラス) カード

力ードのスイッチは何のスイッチ?

SDカードとSDHC カードには、ライトプロテクト(書き込み禁止)というス イッチがついています。このスイッチが「LOCK」側になっていると、画面に [ライトプロテクト] と表示され、撮影することや撮った画像を消すことができ ません。

日付/時刻を設定する

はじめて電源を入れると、日付/時刻の設定画面が表示されます。撮影した 画像には、ここで設定した日付/時刻をもとにした日時の情報が記録されま す。必ず設定してください。



◀ 電源を入れる

- 電源ボタンを押します。
- ▶ [日付/時刻] の設定画面が表示されます。



● 日付/時刻を設定する

- ◆▶を押して項目を選びます。
- ▲▼を押すか(○)を回して、設定します。



🕜 設定を終了する

- 無を押します。
- ▶ 日付/時刻が設定され、[日付/時刻] の設 定画面が消えます。
- 電源ボタンを押すと、電源が切れます。



■ 電源を入れるたびに [日付/時刻] 画面が表示されるときは?

日付/時刻を設定しないと、電源を入れるたびに [日付/時刻] の設定画面が表示されます。正しく設定してください。

※ サマータイムの設定

手順2で [※] を選び、▲▼を押すか ②を回して [※] にすると、サマータイム(1時間をプラスされます)に設定されます。

日付/時刻を変える

日付/時刻を、現在の設定から変えられます。



◀ メニューを表示する

MENUボタンを押します。



[竹] タブの [日付/時刻] を選ぶ

- ◆▶を押して [f†] タブを選びます。
- ▲▼を押すか○を回して [日付/時刻] を 選び、●を押します。



□ 日付/時刻を変える

- p.17の手順2~3の操作で設定します。
- MENUボタンを押すと、メニューが消えます。




日付/時刻用電池について

- カメラには日付/時刻用電池(バックアップ電池)が内蔵されています。バッテリーを取り出してから約3週間は、設定した日付/時刻が保持されます。
- 日付/時刻用電池は、充電したバッテリーをカメラに入れるか、ACアダプターキット(別売)(p.38)を使うと、カメラの電源を入れなくても約4時間で充電されます。
- 日付/時刻用電池がなくなると、カメラの電源を入れたときに [日付/時刻] 画面が表示されます。p.17の手順で正しく設定してください。

表示言語を選ぶ

画面に表示される言語を変えられます。お買い上げ時は日本語に設定されています。





- 下ボタンを押します。
- 響を押したまま①、すぐにMENUボタンを押します②。





🥥 言語を設定する

- ◆◆を押すか○を回して言語を選び、参押します。
- ▶表示される言語が変わります。



② ®を押したら時計画面が表示された?

手順1の操作で鬱を押してから、MENUボタンを押すまでの間隔が長いと、時計表示 (p.52) になります。時計表示になったときは鬱を押して時計表示を消して、もう一度手順1の操作をおこないます。



言語設定は、MENUボタンを押すと表示されるメニュー画面で、「竹」タブの「言語」を選んで設定することもできます。

シャッターボタンの押しかた

シャッターボタンは二段階で押せるようになっています。ピントが合った画像を撮るために、必ずシャッターボタンを浅く押す「半押し」をしてピントを合わせてから撮影します。





◀ 半押し (一段目まで浅く押す)

- ▶ピント合わせと、明るさや色あいなど、撮影に必要な設定が自動的におこなわれます。
- ▶ ピントが合うと電子音が「ピピッ」と2回鳴り、ランプが緑色に点灯します。



② 全押し(二段目まで深く押す)

- ▶ シャッター音が鳴り、撮影されます。
- シャッター音が鳴っている間は撮影中の ため、カメラを動かさないように注意して ください。

シャッター音の長さが変わる?

- 撮影にかかる時間は、撮影シーンにより変わるため、シャッター音の長さが変わることがあります。
- シャッター音が鳴っている間にカメラを動かしたり、被写体が動いたりすると、ブレの原因になりますので注意してください。



シャッターボタンを半押しせずに、一度に二段目まで深く押し込むと、ピントが合わない画像になることがあります。

撮る

シャッターボタンを押すだけで、カメラまかせの全自動撮影ができます。 また、人を撮影するときは顔が自動的に検出(p.78)され、顔にピントが 合うよう、また明るさや色あいが最適になるよう調整されます。



1 □ モードにする

● モードスイッチを □にします。



♪ 糾 して ドにする

● ○ を回して [AUTO] を選びます。





🕝 撮りたいものの大きさを決める

- ズームレバーを「動倒へ押すと撮りたいものが大きくなり、「酬倒へ押すと小さくなります。
- ▶ 顔が検出されたときは、主被写体と判断された顔に白のフレーム、その他の顔には灰色のフレームが表示されます。







AFフレーム

▲ ピントを合わせる

- シャッターボタンを半押しして、ピントを 合わせます。
- ▶ピントが合うと電子音が「ピピッ」と2回鳴り、ランプが緑色に点灯します(ストロボ発光時はオレンジ色に点灯)。
- ▶ピントが合った位置に緑色のフレームが表示されます。
- ▶ 複数のフレームが表示されたときは、表示 されたすべてのフレームにピントが合っ ています。



撮影する

- シャッターボタンを全押しすると、シャッター音が鳴り、撮影されます。
- ▶ 暗いところでは、自動的にストロボが光ります。
- ▶ ランプが緑色に点滅し、撮影した画像が カードに記録されます。
- ▶ 撮影した画像は、約2秒間表示されます。
- 画像が表示されている状態でも、シャッターボタンを押すと、次の撮影ができます。

こんなときは?

音が鳴らない

DISP.ボタンを押したまま電源を入れたため、警告音以外の音が鳴らなくなり ました。音が鳴るように設定するには、MENUボタンを押して、「ft] タブの [消音] を選び、 ◆▶ を押して 「切〕を選びます。

- ストロボが光ったのに暗い画像になった
 - 被写体までの距離が遠すぎます。ズームレバーを∰側に押してもっとも広角 側にしたときは、レンズ先端から約30cm~4.2m、「●1側へ押してもっとも望 遠側にしたときは約30cm~2.0mの範囲で撮影してください。
- シャッターボタンを半押ししたときに、ランプ(前面)が点灯する 暗いところでの撮影では、目が赤く写るのを緩和したり、ピントを合わせるた め、ランプが点灯することがあります(p.136、137)。
- シャッターボタンを押しても、画面に「4] が表示されて撮影できない ストロボ充電中です。シャッターボタンを全押したまま、しばらく待つとラン プ(背面)がオレンジ色になり、撮影されます。

見る

撮影した画像を画面で見ることができます。



1 再生モードにする

- ▶ボタンを押します。
- ▶ 最後に撮影した画像が表示されます。



🤈 画像を選ぶ

- ◆を押すと最後に撮影した画像から、新しい順に画像が表示されます。
- ▶を押すと古い画像から順に表示されます。
- ◆▶を押したままにすると、画像が早く進みます。ただし、表示画像は粗くなります。
- ②を回すと左の画面が表示されます。反時計方向に回すと新しい画像から、時計方向に回すと古い画像から順に表示されます。
- ○ を回すのを止めると、中央の画像が大きく表示されます。
- レンズが出ている状態で、**下**ボタンを押す と、撮影画面に戻ります。
- 約1分経過すると、レンズが収納されます。この状態で▶ボタンを押すと電源が切れます。





※ 再生モードの切り換えについて

カメラの電源が入っていない状態で**区**ボタンを押すと、電源が入り再生モードとなり、もう一度押すと電源が切れます。再生モードの状態でシャッターボタンを半押しすると、撮影画面になります。

消す

不要な画像を1枚ずつ選んで消せます。なお、消した画像はもとに戻すことはできません。十分に確認してから消してください。



◀ 再生モードにする

▶ボタンを押します。



🥏 消したい画像を選ぶ

◆ ◆ を押すか ○ を回して、画像を選びます。



3 消す

- ▼を押します。
- ▶ [消去] が表示されます。
- ◆◆を押すか○を回して [消去] を選び、⑤を押します。
- ▶ 表示していた画像が消えます。
- 中止するときは、◆▶を押すか ○を回して [キャンセル]を選び、(雷を押します。





印刷する

撮影した画像は、カメラとPictBridge(ピクトブリッジ)対応プリンター (別売)をつないで、かんたんに印刷できます。

用意するもの

- カメラとPictBridge対応プリンター(別売)
- 付属のインターフェースケーブル (p.2)





▮ カメラとプリンターの電源を切る

- 🤈 カメラとプリンターをつなぐ
 - ふたを開き、ケーブルの小さいプラグを図 の向きにして、カメラの端子にしっかりと 差し込みます。
 - ケーブルの大きいプラグをプリンターに 差し込みます。プリンターとのつなぎかた については、プリンターの使用説明書を参 照してください。
- 🕝 プリンターの電源を入れる





- 4 カメラのIDボタンを押して、電源を 入れる



△ 印刷する画像を選ぶ

◆ ◆ を押すか ○ を回して、画像を選びます。



🖥 印刷する

- 凸~ボタンを押します。
- 別の画像を印刷するときは、印刷が終わったあと、手順5~6の操作を繰り返します。
- 印刷が終わったらカメラとプリンターの 電源を切り、ケーブルを抜きます。



詳しい印刷方法やカメラダイレクト対応プリンターでの印刷方法については、「ダイレクトプリントユーザーガイド」を参照してください。

キヤノン製PictBridge対応プリンター(別売)のご紹介

キヤノン製の下記PictBridge対応プリンターをつなぐと、パソコンを使わずに、撮影した画像を印刷できます。







SELPHYシリーズ

PIXUSシリーズ

製品の詳細については、ホームページやカタログでご確認いただくか、別紙の相談窓口へお問いあわせください。

動画を撮る

シャッターボタンを押すだけで、カメラまかせの動画撮影ができます。



┩ '無モードにする

■ モードスイッチを・果にします。




🤈 🖫 モードにする

● (○) を回して [★] を選びます。









撮りたいものの大きさを決める


▲ ピントを合わせる


- シャッターボタンを半押しして、ピントを 合わせます。
- ▶ピントが合うと電子音が「ピピッ」と2回 鳴り、ランプが緑色に点灯します。





撮影時間





ϭ 撮影する

- シャッターボタンを全押しします。
- 撮影がはじまり、[●録画] と撮影時間が表示されます。
- 撮影がはじまったら、シャッターボタンから指を放します。
- 撮影中に構図を変えると、ピント位置はそのままで、明るさや色あいは自動的に調整されます。
- 撮影中はマイクをふさがないでください。
- シャッターボタン以外を操作すると、操作 音も録音されます。

撮影を終了する

- シャッターボタンをもう一度全押しする と、電子音が「ピッ」と1回鳴り、撮影が 終わります。
- ▶ ランプが緑色に点滅し、撮影した動画が カードに記録されます。
- ▶ カード容量がいっぱいになると、自動的に 撮影が終わります。

撮影できる時間の目安

カード	32MB(付属品)	2GB	8GB
撮影時間	22秒	23分49秒	1時間35分11秒

- カメラが初期状態での撮影時間です。
- 撮影時間は、手順2の画面で確認できます。
- 最長撮影時間は約1時間です。ただし、撮影した動画の容量が4GBになると、自動的に撮影が終わります。

動画を見る

撮影した動画を画面で見ることができます。







- ▶ボタンを押します。
- ▶ 最後に撮影した動画が表示されます。
- ▶動画には [SED 型] が表示されます。

🤈 再生する動画を選ぶ

- ◆ ◆ を押すか を回して再生する動画を 選び、(愛)を押します。
- ▶ 操作パネルが表示されます。



2 再生する

- ◆◆ を押すか を回して [▶] を選び、⑤ を押します。
- ▶ 動画が再生されます。
- もう一度● を押すと、一時停止/再開できます。
- ▲▼を押すと、音量が調節できます。





パソコンで動画を再生すると、パソコンの環境によっては「フレーム(コマ)落ちする」、「滑らかに表示されない」、「音声が途切れる」ことがあります。



操作パネルについては、95ページを参照してください。

パソコンに取り込む

付属のソフトウェアを使って、カメラで撮影した画像をパソコンへ取り込むことができます。

用意するもの

- カメラとパソコン
- 付属のCD-ROM (Canon Digital Camera Solution Disk) (p.2)
- 付属のインターフェースケーブル (p.2)

パソコンに必要なシステム構成

Windows

OS	Windows Vista(Service Pack 1を含む) Windows XP Service Pack 2			
機種	上記OSがプリインストールされていて、USB接続部が標準装備 されていること			
CPU	静止画	Windows Vista: Pentium 1.3GHz以上 Windows XP: Pentium 500MHz以上		
	動画 Core2 Duo 1.66GHz以上			
RAM	静止画 Windows Vista: 512MB以上 Windows XP: 256MB以上			
	動画	1GB以上		
インターフェース	USB			
ハードディスク 空き容量	Canon	n Utilities		
ディスプレイ	1,024×768ドット High Color(16bit)以上			

Macintosh

OS	Mac OS X v10.4~v10.5			
03	IVIAC 03 A V 10.4 - V 10.3			
機種	上記OSがプリインストールされていて、USB接続部が標準装備されていること			
CPU	静止画 PowerPC G4 / G5またはIntelプロセッサー		C G4 / G5またはIntelプロセッサー	
	動画 Core Duo 1.66GHz以上			
RAM	静止画	Mac OS X v10.5:512MB以上 Mac OS X v10.4:256MB以上		
	動画	1GB以上		
インターフェース	USB			
ハードディスク 空き容量	Canon Utilities		ImageBrowser:300MB以上 PhotoStitch:50MB以上	
ディスプレイ	1,024×768ドット 32,000色以上			

準備をする

ここでは、Windows XPとMac OS X v10.4を使って説明をしています。

◀ ソフトウェアをインストールする

Windows



- → CD-ROMをパソコンのドライブに入れる
- [おまかせインストール]をクリックする表示される画面にしたがって操作を進めます。



- ③ インストールが終了したら、[再起動] または [完了] をクリックする
- CD-ROMを取り出す
 - 通常のデスクトップ画面が表示されたら CD-ROMを取り出します。

Macintosh



- CD-ROMをパソコンのドライブに入れます。
- 〔インストール〕をクリックして、表示される画面にしたがって操作を進めます。











2 カメラとパソコンをつなぐ

- カメラの電源を切った状態でつなぎます。
- ふたを開き、ケーブルの小さいプラグを図 の向きにして、カメラの端子にしっかりと 差し込みます。
- ケーブルの大きいプラグをパソコンの USB接続部に差し込みます。パソコンとの つなぎかたについては、パソコンの使用説 明書を参照してください。

カメラとパソコンを通信できる状態 にする

▶ボタンを押して、電源を入れます。

◢ カメラウィンドウを表示させる

Windows

- [Canon CameraWindow]を選び[OK] をクリックします。
- ▶ カメラウィンドウが表示されます。
- 画面が表示されないときは、[スタート] メニュー
 - ▶ [すべてのプログラム] または [プログラム]▶ [Canon Utilities] ▶ [CameraWindow] ▶
 - [CameraWindow] ▶ [CameraWindow] を 選びます。
- ▶ カメラの画面には [ダイレクト転送] 画面 が表示され、 ふ~ ボタンのランプが青色 に点灯します。

パソコンに取り込む



Macintosh

- カメラとパソコンが通信できる状態になると、カメラウィンドウの画面が表示されます。
- カメラウィンドウが表示されないときは、 Dock (デスクトップ下部に表示される バー)の [CameraWindow] アイコン をクリックします。
- ▶ カメラの画面には [ダイレクト転送] 画面 が表示され、 ふ~ ボタンのランブが青色 に点灯します。




ダイレクト転送画面表示中は、撮影できません。

パソコンの操作で取り込む



- [未転送画像を転送する] をクリックします。
- ▶パソコンに取り込まれていないすべての 画像が取り込まれます。
- 取り込みが終わったら、カメラの電源を切り、ケーブルを抜きます。
- 以後の操作は、「ソフトウェアクイックガイド」を参照してください。

カメラの操作で送る



[未転送画像] を選ぶ

- ▲▼を押すか()を回して、選びます。
- 左の画面が表示されないときは、MENU ボタンを押します。






画像を送る

- 凸~ボタンを押します。
- ▶パソコンに送っていないすべての画像が 送られます。
- 送り終わったら、カメラの電源を切り、 ケーブルを抜きます。
- 以後の操作は、「ソフトウェアクイックガ イド」を参照してください。




パソコンに送られた画像は、撮影日ごとのフォルダに分けられて、Windowsでは「スイピクエ・トラー・ビ Windowsでは「マイピクチャ」フォルダに、Macintoshでは「ピク チャ」フォルダに保存されます。

アクセサリー 一覧



- *1 別売も用意されています。
- *2 プリンターとカメラをつなぐケーブルについては、お使いになるプリンターの使用 説明書を参照してください。



アクセサリーはキャノン純正品のご使用をおすすめします

本製品は、キヤノン純正の専用アクセサリーと組みあわせてお使いになった場合に最 適な性能を発揮するように設計されておりますので、キヤノン純正アクセサリーのご 使用をおすすめいたします。

なお、純正品以外のアクセサリーの不具合(例えばバッテリーバックの液漏れ、破裂など)に起因することが明らかな、故障や発火などの事故による損害については、安 社では一切責任を負いかねます。また、この場合のキヤノン製品の修理につきまして は、保証の対象外となり、有償とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

別売アクセサリー

必要に応じてお買い求めの上、ご利用ください。なお、アクセサリーは、諸 事情により予告なく販売を終了することがあります。

雷源

- ACアダプターキットACK-DC30
 - 家庭用電源でカメラを使えます。カメラを長時間連続して使うときや、プリンターやパソコンとつなぐときには、このACアダプターキットをお使いになることをおすすめします。(カメラ内のバッテリーは充電できません。)
- **バッテリーチャージャー CB-2LX** バッテリーパックNB-5L用の充電器です。
- バッテリーパックNB-5L 充電式のリチウムイオン電池です。

その他

- ソフトケースIXC-310シリーズ、IXC-330シリーズ カメラをキズやホコリから守ります。
- ウォーターブルーフケースWP-DC26 カメラに取り付けると、雨天時や海辺、スキー場での撮影のほか、水深40m以内での水中撮影を楽しめます。
- ハイパワーフラッシュ HF-DC1 被写体が遠すぎて内蔵ストロボの光が届かないときに、カメラに取り付けて使用する補助ストロボです。

もっとカメラを知ってみよう

この章ではカメラの各部のなまえや画面の表示内容のほか、各種の 基本的な操作方法について説明しています。


このガイドの記載について

- カメラのボタンやスイッチは、ボタンやスイッチに表記されている絵文字を使って示しています。
- 画面に表示される絵文字や文言は、「〕付きで示しています。
- 十字キー、コントローラーホイール、FUNC./SETボタンは、それぞれ以下の絵文字で示しています。



- ②: 困ったときに手助けとなる内容を示しています。
- 協:上手に使うためのヒントを示しています。
- (1): 注意事項を示しています。
- **※**:補足説明を示しています。
- (p.xx):参照ページを示しています。xxはページ数を示しています。
- すべての機能が初期状態になっていることを前提に説明しています。

各部のなまえ



- ① ランプ (前面) (p.62、136、137)
- ② レンズ③ スピーカー
- ④ ズームレバー 撮影時: [♠] (望遠) / (広角)

撮影時:[♠](望遠)/ №→(広角) (p.21)


再生時:Q(拡大)/■(インデックス)(p.98)


⑤ シャッターボタン (p.20)

- ⑥ 電源ボタン
- ⑦ モードスイッチ ⑧ マイク (p.29)
- (p.23)(p.57)
- 10 三脚ねじ穴
- ⑪ DCカプラー端子カバー (p.144)
- ② カード/バッテリー収納部ふた (p.14)
- ③ ストラップ取り付け部 (p.11)

モードスイッチ

モードの切り換えは、モードスイッチでおこないます。





- ① 画面 (液晶モニター) (p.42)
- ② ランプ (背面) (p.44)
- ③ 🖺 🕰 (イージーダイレクト) ボタン (p.26, 139)
- ④ **ト** (再生) ボタン (p.24、140)
- ⑤ AN OUT (映像/音声出力)· DIGITAL(デジタル)端子
- ⑥ 端子カバー
- ⑦ MENU (メニュー) ボタン (p.46)
- ® DISP. (ディスプレイ) ボタン (p.42, 43)

- ⑨ ISO (p.70) /合 (ジャンプ) (p.99) / ▲ボタン
- ⑩ **邶** (マクロ) (p.63) /▲ (遠景) (p.67) / **∢**ボタン
- ① コントローラーホイール (p.41)
- ⑩ ∰ FUNC./SET (ファンクション/ セット) ボタン (p.45)
- (3) \$ (ストロボ) (p.57、67) /▶ボタン
- (1) (連続撮影) (p.72) / (セルフ タイマー)(p.61、62)/給(1画像 消去)(p.25) /▼ボタン

コントローラーホイール

画面に「**☆**] が表示されているときは、ホイールを回すとモードを選ぶこ とができます。




数秒たつと消えます



また、「☎」が表示されていないときでも、ホイールを回すと十字キー (p.39) と同じ働きをします。

画面の表示内容一覧

撮影時(情報表示あり)



- エリア設定(p.133)
- ② 露出補正 (p.72)
- ③ ホワイトバランス (p.71)
- ④ マイカラー (p.73)
- ⑤ 測光モード (p.82)
- ⑥ 画質 (圧縮率) (p.68)
- ⑦ 記録画素数 (p.68)
- ⑧ デジタルズーム倍率 (p.58) /デジタルテレ ⑯ 撮影モード コンバーター (p.59)
- 9 マクロ (p.63) /遠景 (p.67)

- ⑩ ISO感度 (p.70)
- ⑪ ストロボモード (p.57、 20 フォルダ作成 (p.134) 67)
- ⑫ 赤目補正 (p.85)
- ⑬ ドライブモード (p.61、 62、72、75)
- ① カメラ位置*
- (5) バッテリー残量表示 (p.13)
- ⑰ AFフレーム (p.22) / スポット測光枠 (p.82)
- ® AFロック (p.80)

- 19 暗部補正 (p.84)
- ② 撮影可能枚数 (p.16) /
- 撮影可能時間(動画) (p.29)
- 22 撮影ガイド (p.138)
- 23 シャッタースピード
- 24 絞り数値
- 29 手ブレ補正 (p.139)
- 26 撮影日時記録 (p.60)
- ② AEロック (p.82、93) / FEロック (p.83)


* 「 **๑**]: 通常、「 **๑**]: 右側が下、「 **๑**]: 左側が下

撮影時にカメラの向きを検知して最適な撮影ができるよう制御され、再生時に は、カメラが縦向きでも横向きでも、画像が自動的に回転して正位置で見るこ とができます。


ただし、カメラを真上や真下に向けると正しく検出できないことがあります。

表示の切り換え

画面表示の切り換えは、DISP.ボタンを押しておこないます。



再生時 (詳細情報表示)



- ① 印刷予約 (p.125)
- ② マイカテゴリー (p.113)
- ③ 撮影モード
- ④ シャッタースピード
- ⑤ 露出補正量 (p.72)
- ⑥ ホワイトバランス (p.71)
- (p.71) ⑦ ヒストグラム (p.44)
- 8 画像編集 (p.114~ 120)
- 9 画質(圧縮率)(p.68)/ WW(動画)(p.92)

- ⑩ 記録画素数 (p.68)
- ① バッテリー残量表示 (p.13)
- (p.15) ① 測光モード (p.82)
- ③ フォルダ番号 画像番号 (p.134)
- 14 再生画像番号/総画像数
- ® ISO感度 (p.70)
- ® 絞り数値/画質(動画) (p.92)
- ⑪ 暗部補正 (p.118)
- ® ストロボ発光 (p.67)

- 19 マクロ (p.63) /遠景 撮影 (p.67)
- 20 ファイルサイズ (p.68、92)
- ② 記録画素数 (p.68) / 撮影時間 (動画) (p.93)
- ② 音声メモ (p.121)
- ② プロテクト (p.111)
- ② マイカラー (p.73)
- ② 赤目補正 (p.119)
- 26 撮影日時 (p.60)

表示の切り換え

画面表示の切り換えは、DISP.ボタンを押しておこないます。



ピント位置確認表示(p.104)

詳細情報表示

撮影時の暗い場所での画面表示

暗い場所では、自動的に画面が明るくなって構図確認しやすくなります(ナイトビュー機能)。ただし、撮影される画像の明るさとは異なるほか、粗い感じ、またはややぎこちない表示になることがあります(記録される画像に影響はありません)。

再生時の高輝度(ハイライト)警告

「詳細情報表示」(p.43) にすると、画像上の白トビした個所が点滅表示されます。

再生時のヒストグラム



暗い 🕶 明るい

●「詳細情報表示」(p.43) のグラフは、画像中の明るさの分布を示したヒストグラムというグラフです。横軸は明るさ、縦軸は明るさごとの量を示しています。また、グラフが右に寄っているときは明るい画像、左に寄っているときは暗い画像となり、露出の傾向を確認できます。

ランプの表示

カメラ背面のランプ (p.41) は、シャッターボタンや撮影操作に連動して、点灯/点滅状態が変わります。

色	状態	操作状態			
緑	点灯	撮影準備完了(p.21)/ディスプレイオフ時(p.132)			
	点滅	カードへの記録/読み出し、各種通信中(p.21)			
オレンジ	点灯	撮影準備完了(ストロボ発光時)(p.21)			
	点滅	手ブレ警告 (p.57)			



ランプが緑色に点滅しているときは、カードへの記録/読み出しや各種通信をしています。「電源を切る」、「カード/バッテリー収納部のふたを開ける」、「振動や衝撃を与える」ことは絶対にしないでください。画像、カメラ、カードが壊れることがあります。

∰ FUNC.メニューの基本操作

撮影時によく使う機能は、FUNC.メニューで設定できます。メニューや項目は撮影モード(p.150)によって変わります。



┫ ∰を押す

▶ FUNC.メニューが表示されます。



2 メニューを選ぶ

▶▲▼を押してメニューを選びます。

🖪 項目を選ぶ

- ◆ ◆ を押すか を回して、項目を選びます。
- DISP. が表示される項目では、DISP. ボタンを押して設定することができます。





4 懸を押す

- ▶設定され、通常の撮影画面に戻ります。
- ▶ 設定した項目が表示されます。

MENU メニューの基本操作

カメラの各種機能をメニューで設定できます。メニュー項目はタブで撮影 [▲] や再生 [▶] などの系統別に分けられています。表示される内容は、モード(p.152~155)によって変わります。



¶ MENUボタンを押す





◆▶を押すかズームレバー (p.40) を左右 に動かして、タブを選びます。


3 項目を選ぶ

- ▲▼を押すか○を回して、項目を選びます。
- 項目を選んだあと∰を押して画面を切り 換え、設定する項目もあります。



4 内容を選ぶ

◆▶を押して内容を選びます。



設定され、通常の画面に戻ります。







音の設定を変える

各ボタンを押したときや撮影のときに鳴る音を、鳴らないようにしたり、音量を変えたりできます。

音を鳴らさない



MENUボタンを押して、[f†] タブの [消 音] を選び、◆ を押して [入] を選びます。





音量を変える





- MENUボタンを押して、[f†] タブの [音 量] を選び、(m)を押します。
- ▲▼を押して項目を選び、◆▶を押すか○を回して音量を変えます。

画面の明るさを変える

画面の明るさを、2種類の方法で変えられます。

メニューで変える



- MENUボタンを押して、「「↑」タブの 「液晶の明るさ」を選び、(※)を押します。
- ◆▶を押すか○を回して変えます。
- もう一度 MENU ボタンを押すと、設定されます。



DISP.ボタンを押して変える



- DISP.ボタンを1秒以上押します。
- ▶ 画面が最高の明るさになります([ff]] タ ブの設定は無視されます)。
- もう一度 DISP. ボタンを 1 秒以上押すと、 もとの明るさに戻ります。



- 次回電源を入れたときは、[ff] タブで設定されている明るさになります。
- [1十] タブの設定で最高の明るさになっているときは、DISP ボタンを 押しても明るさは変わりません。

カメラの設定を初期状態に戻す

カメラの設定を誤って変えてしまったときは、カメラを初期状態に戻せます。



┫[初期設定]を選ぶ

■ MENUボタンを押して、[Ŷ↑] タブの [初期設定] を選び、(愛)を押します。





初期状態に戻す

- ◆ を押すか を回して [OK] を選び、⑤ を押します。
- ▶カメラが初期状態に戻ります。

② 初期状態に戻らない機能は?

- [1] タブの [日付/時刻] (p.17)、[言語] (p.19)、[ビデオ出力方式] (p.106)、 [エリア設定] (p.133)
- [♣] タブで登録した音や画面 (p.141)
- マニュアルホワイトバランスで記憶した白データ (p.71)
- ワンポイントカラー (p.87)、スイッチカラー (p.88) で指定した色

カードを初期化する

新しく買ったカードや他のカメラやパソコンで初期化したカードは、このカメラで初期化(フォーマット)することをおすすめします。

なお、初期化するとカード内のすべてのデータは消され、もとに戻すことはできません。十分に確認してから初期化してください。



◀ [カードの初期化] を選ぶ

■ MENUボタンを押して、[ff] タブの[カードの初期化] を選び、(☆)を押します。







🥏 初期化する

- ◆◆を押すか○を回して [OK] を選び、⑤を押します。
- カードが初期化されます。
- ▶ 初期化が終わるとメニューに戻ります。

物理フォーマット

カードへの画像記録/再生時の読み出し速度が遅くなったときなどにおこないます。



- 上記の手順2の操作で、▲▼を押して「物理フォーマット」を選び、◆▶を押すか○を回して「▼」を表示します。
- ▲▼◆▶を押して [OK] を選び、響を押します。
- ▶ 物理フォーマットがはじまります。

? 初期化について

- 付属のカードはあらかじめ初期化されています。
- [カードが異常です] のメッセージが表示されたときや、カメラが正しく動かないときは、初期化すると使えるようになることがあります。その際、カード内の画像をパソコンなどにコピーしてから初期化してください。
- 1
- ・カード内のデータは初期化や削除をしても、ファイル管理情報が変更されるだけで、完全には消えません。譲渡や廃棄するときは注意してください。廃棄するときはカードを破壊するなどして、個人情報の流出を防いでください。
 - 音声(p.129)が記録されているときは、手順2の画面右側に [♣] が表示されます。初期化すると音声も消えます。



- 初期化の画面で表示されるカードの総容量は、カードに表記されている容量よりも少なくなることがあります。
- 物理フォーマットはカード内の全記憶領域を初期化するため、通常の初期化よりも時間がかかります。
- 物理フォーマット中に[中止]を選ぶと、初期化を中止できます。中止してもカードは問題なく使えますが、データはすべて消えます。

節電機能(オートパワーオフ)

バッテリーの消耗を防ぐため、カメラを操作しない状態で一定の時間がたつと、自動的に画面を消したり、電源を切ったりする機能です。

撮影状態での節電機能

約1分間で画面が消え、さらに約3分間たつとレンズが収納されて電源が切れます。画面が消えた状態でもレンズが出ているときは、シャッターボタンを半押し(p.20)すると画面が表示され、撮影できます。

再生状態での節電機能

約5分間で画面が消え、電源も切れます。




- 節電機能で画面が消えるまでの時間を変えられます (p.132)。
- 節電機能を切ることができます(p.132)。

撮影後の画像表示時間を変える

撮影した画像は約2秒間表示されますが、この画像の表示時間を変えられます。





🤈 [撮影の確認] を選ぶ

MENUボタンを押して、[▲] タブの [撮影の確認] を選び、◆▶を押して表示時間を選びます。





時計機能

現在の時刻を確認できます。



- **愛** を押したままにすると、左のような時 計画面が表示されます。
- ▶ 現在の時刻が、約5秒間表示されます。
- 時刻表示中にカメラを縦にすると縦表示になり、◆▶を押すか○を回すと、表示色を変えることができます。
- もう一度()を押すと、時刻表示が消えます。

👸 表示時間を変える

MENUボタンを押して、[**ff**] タブの [時計表示] を選び、**∢**▶を押して時間を 選びます。



(愛)を押したまま電源を入れることで、時刻表示にすることもできます。

いろいろなシーンや よく使う機能で撮ってみよう

この章では、シーン別での撮影方法やストロボ、セルフタイマーなど、よく使う機能について説明しています。








- **SCN**モードで撮影シーンにあったモードを選ぶと、撮影に必要な設定はカメラが自動的におこないます。あとは、シャッターボタンを押すだけで撮影シーンに最適な画像が撮れます。
- この章では、モードスイッチがSCN、または
 で 伽モード (p.40) になっていることを前提に説明しています。
- 「SCN いろいろなシーンで撮る」(p.54~56)と「♥ 近くの被写体を拡大して撮る(デジタルマクロ)」(p.64)は、SCNモードでのみ使えます。

SCN いろいろなシーンで撮る

撮影シーンにあったモードを選ぶと、最適な撮影ができるようにカメラが自 動的に設定をおこないます。





- (○)を回して撮りたいシーンのモー ドを選ぶ
- 撮影する





人を撮る(ポートレート)

人をやわらかい感じで撮影できます。







□ 夜景と人を明るく撮る (ナイトスナップ)

- 夜景や、夜景の中の人をきれいに撮影でき ます。
- カメラをしっかりと構えれば、三脚がなく ても手ブレを軽減して撮影できます。

3 子供やペットを撮る (キッズ&ペット)

子供やペットなど動きまわる被写体でも、 シャッターチャンスを逃さずに撮影でき ます。



※ 室内で撮る(パーティ/室内)

室内でのイベントやパーティなどの1コマを、自然な色あいで撮影できます。



・ は ・ タ焼けを撮る(夕焼け)

夕焼けを色鮮やかに撮影できます。



メ 木々や葉を色鮮やかに撮る (新緑/紅葉)

新緑や紅葉、桜など自然の木々や葉を、色 鮮やかに撮影できます。



書 雪景色で人を撮る(スノー)

■ 雪景色を背景に、人を明るく自然な色あいで撮影できます。



診 砂浜で人を撮る(ビーチ)

太陽の光の反射が強い砂浜や海面を背景に、人を明るく撮影できます。


[M] [鈴] [冷] では、撮影シーンによってはISO感度 (p.70) が高くなるため、画像が粗くなることがあります。

SCN いろいろなシーンで撮る



※ 花火を撮る(打上げ花火)

打上げ花火を色鮮やかに撮影できます。



■ 水槽の中の生き物を撮る(水族館)

水族館などの水槽の中にいる生き物を、自 然な色あいで撮影できます。



₩ 水中で撮る(水中)

● 水中では、ウォータープルーフケースWP-DC26(別売)を使って撮影できます。



- ISO感度が3200に設定されてシャッター スピードが速くなるため、暗い場所でも手 ブレや被写体ブレをおさえて撮影できま
- 記録画素数は [M3] (1600×1200画素) に固定されます(p.68)。



- [畿] では手ブレを防ぐため、三脚などでカメラが動かないように固定 してください。また、[手ブレ補正]を[切]にして撮影することをお すすめします (p.139)。
 - [[4]] 「(k)] では、撮影シーンによっては ISO 感度 (p.70) が高くなる ため、画像が粗くなることがあります。
 - 「器」では画像が粗くなります。

③ ストロボを発光させない

ストロボを発光させないで撮影することができます。



┫ ▶を押す



2 [②] を選ぶ

- ◆▶を押すか○を回して [⑤] を選び、圖を押します。
- ▶ 設定されると、[⑤] が表示されます。
- 撮影後は、[♣A] に戻します。



? ランプがオレンジ色に点滅し、[9]が点滅表示したときは?


手ブレしやすい暗い場所では、シャッターボタンを半押ししたときにランプ (背面) がオレンジ色に点滅し、[4] が点滅表示されます。カメラが動かないように、三脚などでカメラを固定してください。



撮影モードが [爨] (p.56) では設定できません。

[4] 被写体をもっと拡大する(デジタルズーム)

光学ズーム(p.21)で被写体が大きく撮れないときは、デジタルズームを使って最大16倍相当まで拡大できます。ただし、設定した記録画素数(p.68)とデジタルズームの倍率によっては画像が粗くなることがあります。



¶ ズームレバーを[♠]側へ押す

- ズームできるところまでレバーを押したままにします。



∮ もう一度「▲↑側へ押す

▶ デジタルズームで被写体がさらに拡大され、ズーム倍率が青字で表示されます。

デジタルズームで画像が粗くならない/なる領域

記録画素数	光学ズーム		デジタルズーム	
L	4.0x →			
M1	4.0x →			
M2	4.0x →	5.6x →		
М3	4.0x →		9.1x →	
S	4.0x →			16x →

| : 画像が粗くならない領域/ズーム倍率は白で表示

: 画像が粗くなる領域/ズーム倍率は青色で表示

ズームの一時停止について

ズームレバーを押したままにすると、画像が粗くならない最大倍率でズームが一時停止します。 [L] [M1] では4.0x、[M2] では5.6x、[M3] では9.1x で一時停止し、[S] では16xまで停止しないでズームします。



⑥ デジタルズームを切る

デジタルズームを使わないようにするには、MFNUボタンを押して、「両」タ ブの「デジタルズーム」を選び、「切」を選びます。



デジタルズーム時の焦点距離は、28~448mm相当です(35mmフィ ルム換算)。

Ⅲ デジタルテレコンバーター □

レンズの焦点距離を1.4倍/2.3倍相当にできます。ズーム操作(デジタル ズーム含む)で同じ倍率に拡大したときよりも、シャッタースピードが速く なるため手ブレを軽減できます。

ただし、設定した記録画素数 (p.68) とテレコンバーターの組みあわせに よっては、画像が粗くなることがあります。





- MFNUボタンを押して、「♠] タブの「デ ジタルズーム] を選び、 ◀▶を押して、「テ レコン1.4x]か[テレコン2.3x]を選び ます。
- MENUボタンを押すと、撮影画面に戻りま す。
- ▶ 画面が拡大表示されて、「 1 と倍率が表 示されます。
- 戻すときは「デジタルズーム」で「入」を 選びます。

画像が粗くなる記録画素数との組みあわせ


- 「テレコン1.4x」、記録画素数が「L]「M1]のときは、「□]と倍率が 青色で表示され、画像が粗くなります。
- 「テレコン2.3x」、記録画素数が「L]「M1]「M2]のときは、「□]と 倍率が青色で表示され、画像が粗くなります。



- 1.4 倍 / 2.3 倍時の焦点距離はそれぞれ 39.2 ~ 156.8mm / 64.4 ~ 257.6mm相当です(35mmフィルム換算)。
- デジタルズームとは一緒に使えません。

日時を入れる

画像の右下に撮影日時を記録できます。ただし、記録された撮影日時は画像から消せません。あらかじめ日付/時刻が正しく設定されていることを確認してください(p.17)。









◀ [日付写し込み] を選ぶ

- MENUボタンを押して、[▲] タブの [日付写し込み] を選び、◆▶を押して [日付のみ] か [日付+時刻] を選びます。
- もう一度 MENU ボタンを押すと、設定されます。
- ▶ [日付] が表示されます。
- [日付] が表示されないときは、**DISP.** ボ タンを押して、画面表示を「情報表示あ り」にします(p.42)。

🥥 撮影する

- ▶ 撮影した画像の右下に、日時が記録されます。
- 戻すときは、手順1の操作で[切]を選びます。

☆ 日時を入れずに撮った画像に日付を入れて印刷するには

- 印刷指定(DPOF)機能を使って印刷する(p.126)
- 付属のソフトウェアを使って印刷する「ソフトウェアクイックガイド」を参照してください。
- カメラとプリンターをつないで印刷する 「ダイレクトプリントユーザーガイド」を参照してください。

😘 セルフタイマーを使う

集合写真など撮影する人も一緒に写るときは、シャッターボタンを押してから約10秒後に撮影されるセルフタイマーを使って撮影します。



▼を押す





🤈 [(流] を選ぶ

- ▲▼を押すか○を回して[い]を選び、※を押します。
- ▶ 設定されると [公] が表示されます。




3 撮影する





- ▶撮影の2秒前にランプ(前面)の点滅(ストロボ発光時は点灯)と電子音が速くなります。
- 戻すときは、手順2の操作で[□]を選びます。





タイマーの時間と撮影する枚数を変えられます (p.75)。

﴿ 顔セルフタイマーを使う

集合写真などで、構図を決めてシャッターボタンを押したあと、シャッターボタンを押した人が構図に入って顔が検出(p.78)されると、約2秒後に3枚連続で撮影されます。



┫[ⓒ] を選ぶ

● p.61の手順2の操作で〔○〕を選びます。

構図を決めてシャッターボタンを半 押しする

● 主被写体の顔には緑色、それ以外の顔には白 の枠が表示されていることを確認します。



③ シャッターボタンを全押しする

- ▶撮影準備に入り [顔が増えたら撮影します] が表示されます。
- ▶ ランプ(前面)が点滅し、電子音が鳴ります。



√ 一緒に写る人が構図に入りカメラに 顔を向ける

- ▶ 新しい顔が検出されると、ランプの点滅 (ストロボ発光時は点灯)と電子音が速く なり、約2秒後に撮影されます。
- ▶引き続き、2枚目、3枚目が撮影されます。
- ● 戻すときは、p.61の手順2の操作で [□] を選びます。

?

顔が検出できないときは?

一緒に写る人が構図に入っても顔を検出できないときは、約30秒後に撮影されます。

協 撮影枚数を変える

手順1の画面でMENUボタンを押し、[ドライブ設定]画面で「顔セルフタイマー」を選び、◆▶を押して枚数を変えます。

♪ 近くの被写体を撮る(マクロ撮影)

近くの被写体を撮影したり、被写体に近づいて撮影できます。撮影できる範囲は、ズームレバーを・側側に押してもっとも広角側にしたときでレンズ先端から約2~50cm、「側側に押してもっとも望遠側にしたときで約30~50cmです。



┫ ●を押す



● [♥] を選ぶ

- ◆◆を押すか○を回して [♥] を選び、電を押します。
- ▶ 設定されると、[♥] が表示されます。
- 戻すときは、[▲] を選びます。



岗 [۞] を使う

手ブレを防ぐため、三脚などでカメラを固定し、 $[rac{c_0}{2}]$ で撮影することをおすすめします (p.74)。

ストロボが発光すると、画像の周辺部が暗くなることがあります。



撮影モードが [**\$**] (p.54)、[*****] (p.55)、[**※**] (p.56) では設定できません。

り 近くの被写体を拡大して撮る (デジタルマクロ)

被写体に近づき、拡大して撮影できます。撮影できる範囲は、レンズ先端から約2~50cm(ズームレバーを冊側に押してもっとも広角側にしたとき(p.63)と同じ)ですが、デジタルズームを使うことでさらに被写体を拡大して撮影ができます。

ただし、デジタルズームを使うと、記録画素数(p.68)によっては画像が粗くなることがあります。

1 モードスイッチを**SCN**にする (p.40)

- 2 ②を回して [🗘] を選ぶ
 - ▶ 光学ズーム位置はもっとも広角に固定されます。
- 3 ズームレバーで画角を決める





デジタルズームで画像が粗くならない/なる領域

- ズーム倍率が白で表示されるときは、画像は粗くなりません。
- ズーム倍率が青色で表示されるときは、画像が粗くなります。

協 [讼] を使う

手ブレを防ぐため、三脚などでカメラを固定し、 $[{\mathfrak C}]$ で撮影することをおすすめします $({\mathfrak p},74)$ 。

目的の設定にして撮ってみよう

この章では、**P**モードのいろいろな機能を使って、一歩進んだ撮影をする方法について説明しています。



- モードスイッチが
 で、Pモードになっていることを前提に説明しています。
- **P**は、Program AE(プログラムエーイー)の略です。
- この章で説明する機能をPモード以外で使うときは、それぞれの機能がどのモードで使えるか確認してください(p.150~153)。

P プログラムAEで撮る

いろいろな機能を自分好みに設定して撮影できます。 AEは、Auto Exposure(オートエクスポージャー)の略で自動露出のことです。

¶ モードスイッチを □にする (p.40)



- 3 目的に応じて各機能を設定する (p.67~75)
- △ 撮影する



? シャッタースピードと絞り数値が赤字で表示されたときは?

シャッターボタンを半押ししたときに適正露出が得られないと、シャッタースピードと絞り数値が赤字で表示されます。以下の設定で、適正露出が得られることがあります。

- ストロボを発光させる(p.67)
- ISO感度を高くする(p.70)

↓ ストロボを発光させる

ストロボを常に発光させて撮影できます。ストロボ撮影できる範囲は、ズームレバーをIII側に押してもっとも広角側にしたときで約30cm~4.2m、[4] 側に押してもっとも望遠側にしたときで約30cm~2.0mです。



[4] を選ぶ

- ▶を押したあと、◆▶を押すか○を回して[4] を選び、圖を押します。
- ▶ 設定されると、[4] が表示されます。

▲ 離れた被写体を撮る(遠景)

風景や離れている被写体を撮影することができます。撮影できる範囲は、カメラから約3m以上です。



[▲] を選ぶ

- 【を押したあと、【】を押すか ② を回して[▲] を選び、 ③ を押します。
- ▶ 設定されると、[▲] が表示されます。

記録画素数(画像の大きさ)を変える

画像の記録画素数を6種類から選べます。



記録画素数を選ぶ

● 響を押して、FUNC.メニューの[L] を 選びます。

🤈 項目を選ぶ

- ◆▶を押すか○を回して項目を選び、参押します。
- ▶ 設定した項目が表示されます。



[**M**] では、デジタルズーム (p.58)、デジタルテレコンバーター (p.59) は使えません。

画質(圧縮率)を変える

画質を3種類から選べます。高画質の順に [▲] (スーパーファイン)、[▲] (ファイン)、[▲] (ノーマル) となります。



画質を選ぶ

● 愛を押して、FUNC.メニューの [▲] を 選びます。

🤈 項目を選ぶ

- ◆◆を押すか○を回して項目を選び、参押します。
- ▶ 設定した項目が表示されます。

記録画素数と画質を選ぶときの目安

記録画素数		1画像の容量	1枚のカードで撮影できる枚数		
に欧国系数	画質 (約・KB)		32MB (付属品)	2GB	8GB
	S	4332	6	448	1792
L (ラージ) 10M/3648×2736		2565	11	749	2994
10101/3046 \ 2730		1226	23	1536	6140
M4 constant	S	2720	10	714	2855
M1 (ミドル1) 6M/2816×2112		1620	17	1181	4723
0101/2010 ^ 2112		780	37	2363	9446
	S	2002	14	960	3837
M2 (ミドル2) 4M/2272×1704		1116	26	1707	6822
4101/22/2 ^ 1/04		556	52	3235	12927
110 /	S	1002	29	1862	7442
M3 (ミドル3) 2M/1600×1200		558	52	3235	12927
2101/1000 × 1200		278	99	6146	24562
0 ()	S	249	111	6830	27291
S (スモール) 0.3M/640×480		150	171	10245	40937
0.5101/040/1400	4	84	270	15368	61406
TT (- , , , , ,)	S	3243	8	596	2384
W (ワイド) 3648×2048		1920	15	1007	4026
J040 / 2040		918	31	2048	8187

表内の数値は当社測定条件によるもので、被写体やカードの銘柄、カメラ設定などにより変わります。

用紙サイズに対する目安

A2相当				L
A3相当			M1	
A4相当		M2		
2L判 はがき L判相当	М3			

- [\$] は、電子メールで画像を送るときなどに適しています。
- [₩] はワイドサイズ用紙用です。

ISO感度を変える



ISO感度を選ぶ

- ▲を押したあと、▲▼を押すか○を回してISO感度を選び、●を押します。
- ▶ 設定されると、選んだISO感度が表示されます。

ISO感度を選ぶときの目安

HUIU	340,000			
ISO HI	撮影モードや撮影シーンのほか、被写体やカメラの動きも枝			
(50) (50) (50) 80 100 200	低い	晴天の屋外		
150 150 400 800	‡	曇り空、夕方		
ISO	高い	夜暑 陪()安内		

Ö

150

ISO感度を変えるときの目安

● ISO感度を低くすると、粗さが目立たない画像になります。

撮影モードと撮影シーンに応じて白動設定

ISO感度を高くすると、シャッタースピードが速くなるため、被写体ブレや手ブレが軽減されたり、ストロボの光が遠くの被写体まで届くようになりますが、画像は粗くなります。



- •[隔][¶]では、シャッターボタンを半押しすると、自動設定されたISO感度が画面に表示されます。
- •[冊]では、画像が粗くなることがあります。
- •より高感度な、ISO3200に設定することもできます (p.56)。

色あいを忠実にする(ホワイトバランス)

ホワイトバランス (WB) は、自然な色あいにする機能です。



◢ ホワイトバランスを選ぶ

● 響を押して、FUNC.メニューの [₩8] を 選びます。

🤈 項目を選ぶ

◆◆を押すか○を回して項目を選び、を押します。

AWB	オート	撮影シーンに応じて自動設定
)	太陽光	晴天の屋外
2	くもり	曇天や日陰、薄暮
- .	電球	電球、電球色タイプ(3波長型)の蛍光灯
W//	蛍光灯	昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、昼白色タイプ(3波長型)の蛍光灯
洲	蛍光灯H	昼光色蛍光灯、昼光色タイプ(3波長型)の蛍光灯
	マニュアル	手動設定

■ マニュアルホワイトバランス

撮影場所の光源にあわせてホワイトバランスを変えて、撮影時の光源に適した色で撮影できます。撮影場所の光源のもとで設定してください。



- 上記の手順2の操作で [♣] を選びます。
- 画面いっぱいに白い無地の被写体が入る ようにして、**DISP**.ボタンを押します。
- ▶ 白データが取り込まれて設定されると、画面の色あいが変わります。

明るさを変える(露出補正)

カメラが決めた標準的な露出を、1/3段ずつ、±2段の範囲で補正できます。



| 露出補正を選ぶ

● ● を押して、FUNC.メニューの [±0] を 選びます。

🤈 明るさを補正する

- 画面の表示を見ながら、 ◆ を押すか を回して明るさを補正し、 ※ を押します。
- 撮影後は、[**0**] (ゼロ) に戻します。

□ 連続して撮る

一定の間隔(約1.4枚/秒)で連続撮影できます。



ドライブモードを選ぶ

▼を押したあと、▲▼を押すか○を回して[□] を選び、∰を押します。

🤈 撮影する

▶ シャッターボタンを全押ししている間、連 続撮影されます。



- 撮影枚数が多くなると、撮影間隔が長くなることがあります。
- ストロボが発光するときは、撮影間隔が長くなります。

画像の色調を変える(マイカラー)

通常の撮影画像とは違った印象の画像にしたり、セピア調や白黒画像に変えたりできます。



マイカラーを選ぶ

● 響を押して、FUNC.メニューの [4ff] を 選びます。

🤈 項目を選ぶ

- ◆◆を押すか○を回して項目を選び、参押します。
- ▶ 設定した項目が表示されます。

∂FF マイカラー切	_
<i>8</i> v くっきりカラー	コントラストと色の濃さを強調し、くっきりした印象の 色あいになります。
$oldsymbol{arTheta_N}$ すっきりカラー	コントラストと色の濃さを抑え、すっきりとした印象の 色あいになります。
S₀ セピア	セピア調になります。
₽w 白黒	白黒になります。
Ap ポジフィルムカラー	「あざやかブルー」、「あざやかグリーン」、「あざやかレッド」の効果をあわせたもので、ポジフィルムのように自然で色鮮やかになります。
AL 色白肌	人の肌が色白になります。
₽D 褐色肌	人の肌が褐色になります。
∂ _B あざやかブルー	青色を強調します。空や海などがより鮮やかになります。
₿ _G あざやかグリーン	緑色を強調します。山や草花などがより鮮やかになります。
₿ _R あざやかレッド	赤色を強調します。赤い被写体がより鮮やかになります。
Ac カスタムカラー	(p.74)



- [�e] [♠w] では、ホワイトバランス(p.71)は設定できません。
- [A_L] [A_D] では、人の肌の色以外が変わることがあります。また、肌の色によっては、思い通りの色にならないことがあります。

Ac カスタムカラー

画像のコントラスト (明暗差)、シャープネス (先鋭度)、色の濃さ、赤、緑、青、肌色を、それぞれ5段階から選んで設定できます。



- p.73の手順2の操作で[A_C]を選び、DISP.ボタンを押します。
- ▲▼を押して項目を選び、◆▶を押すか○を回して値を設定します。
- 設定値が右側に行くほど強く/濃く/褐色(肌色)になり、左に行くほど弱く/薄く/色白(肌色)になります。
- DISP.ボタンを押すと、設定されます。

◊ 2秒のセルフタイマーで撮る

セルフタイマーの時間を、約2秒にすることができます。

┩ [ドライブ設定] 画面を表示する

▼を押したあと、すぐにMENUボタンを 押します。



🤦 [🔡] を選ぶ

- ▲▼ を押すか を回して [セルフタイマー] を選びます。
- ◆ ◆ を押して [c₂] を選び、 ⑤を押します。
- p.61の手順1~2の操作で [۞] を選びます。

♡ セルフタイマーの時間と撮影枚数を変える

撮影されるまでのタイマー時間($0\sim30$ 秒)と、撮影枚数($1\sim10$ 枚)を設定できます。

┩ [ドライブ設定] 画面を表示する

▼を押したあと、すぐにMENUボタンを押します。



🤈 [心] を選ぶ

▲▼ を押すか ○ を回して [セルフタイマー] を選び、◆◆を押して [公] を選びます。

🕝 設定する

- ▲▼を押すか○を回して [時間] または [枚数] を選びます。
- ◆▶を押して数値を選び、(※)を押します。
- p.61の手順1~2の操作で [☆] を選びます。

₩ 撮影枚数を2枚以上にしたときは?

- 露出やホワイトバランスは、1枚目の撮影で固定されます。
- タイマー時間を2秒以上にしたときは、撮影の2秒前にランプの点滅(ストロボ発光時は点灯)と電子音が速くなります。



- ストロボが発光するときは、撮影間隔が長くなります。
- 撮影枚数を多くすると、撮影間隔が長くなることがあります。
- カードの容量がいっぱいになると、自動的に撮影を終了します。

テレビを使って撮る

カメラの画面表示を、テレビに表示して撮影できます。

- 「テレビで見る」(p.106) の手順でカメラとテレビをつなげます。
- 撮影操作は、カメラの画面を使ったときと同じです。

構図を変えて撮る(フォーカスロック撮影)

シャッターボタンを半押ししている間はピントと露出が固定され、そのまま構図を変えて撮影できます。これをフォーカスロック撮影といいます。



◀ ピントを合わせる

- 撮りたいものを画面の中央にして、シャッターボタンを半押しします。
- AFフレームが、被写体に緑色で表示されていることを確認します。



🥏 構図を変える

シャッターボタンを半押ししたまま、構図を変えます。

🧣 撮影する

シャッターボタンを全押しします。

高度な機能を使って撮ってみよう

この章では4章の応用編として、さらに高度な機能を使ったこだわりの撮影をするための方法を説明しています。



- モードスイッチが
 で、Pモードになっていることを前提に説明しています。
- 「色を変えて撮る」(p.87)、「□ スティッチアシストで撮る」(p.90) は、モードスイッチを**SCN**にして、それぞれのモードを選んだときの説明をしています。
- この章で説明する機能をPモード以外で使うときは、それぞれの機能がどのモードで使えるか確認してください(p.150~153)。

AFフレームモードを変える

撮影シーンにあわせて、AF(自動ピント合わせ)フレームモードを変えられます。



[AFフレーム] を選ぶ

MENUボタンを押して、[▲] タブの [AF フレーム] を選び、◆▶を押して内容を選 びます。

顔優先

- 人の顔を検出し、ピント、露出(評価測光時のみ(p.82))、ホワイトバランス([**MB**] のみ(p.71)) を合わせます。
- カメラを被写体に向けると、主被写体と判断した顔に白のフレーム、他の顔には最大2つの灰色のフレームが表示されます。そのままシャッターボタンを半押しすると、ピントが合った顔には緑色のフレーム(最大9個)が表示されます。



- 顔が検出されないときや、白のフレームが表示されず灰色のフレームの みが表示されたときは、自動的に [AiAF] になります。
- 顔として検出できない例
 - ・被写体までの距離が遠い、または極端に近い。
 - ・被写体が暗い、または明るい。
 - 顔が横や斜めを向いている、一部が隠れている。
- 人の顔以外を、誤って検出することがあります。
- シャッターボタンを半押ししてピントが合わないときは、AF フレームは表示されません。

ΔΙΔΕ


9個のAFフレームから、ピントを合わせるフレームが自動的に選ばれます。



シャッターボタンを半押ししてピントが合わないときは、AFフレームは表示されません。

中央

AFフレームが中央1点になります。確実なピント合わせに有効です。



MENUボタンを押して、[**▲**] タブの [AFフレームサイズ] で [小] を選びます。 **78**




シャッターボタンを半押ししてピントが合わないときは、AFフレームは 黄色で表示されます。

ピント位置を拡大表示する

AFフレームモードが「顔優先」または「中央」では、シャッターボタンを半押ししたときに、AFフレームの位置を拡大表示してピントを確認することができます。



- ¶ AFフレームモードを [顔優先] か [中央] にする (p.78)
- ② [ピント位置拡大] を選ぶ
 - MENUボタンを押して、[▲] タブの [ピント位置拡大] を選び、◆▶を押して [入] を選びます。



- ▶ [顔優先] では、主被写体と判断された顔 が拡大表示されます。
- ▶ [中央] では、中央のAFフレームが拡大表示されます。



② 拡大表示されない?

[顔優先] で、顔が検出できない (p.78) ときや、顔が画面に対して大きいとき、[中央] でピントが合わないときは拡大表示されません。



デジタルズーム (p.58)、デジタルテレコンバーター (p.59)、テレビに表示しているとき (p.75) は拡大表示されません。

AFL AFロックで撮る

ピントを固定できます。固定後はシャッターボタンから指を放しても、ピント位置は固定されたままになります。





◀ ピントを合わせ固定する

- シャッターボタンを半押ししたまま、◆を押します。
- ピントが固定され、[AFL] が表示されます。
- シャッターボタンから指を放して、もう一 度◀を押すと、[AFL] が消え解除されます。
- 勿構図を決めて撮影する

サーボAFで撮る

シャッターボタンを半押ししている間は被写体にピントを合わせ続けるため、動いている被写体のシャッターチャンスを逃さずに撮影できます。



¶ AFフレームモードを [顔優先] か [中央] にする (p.78)

- ∫ [サーボAF] を選ぶ
 - MENUボタンを押して、[▲]タブの[サーボAF]を選び、◆▶を押して[入]を選びます。
- 🦪 ピントを合わせる
 - シャッターボタンを半押ししている間、 [顔優先] では人の顔に、[中央] では中央 に、青色でAFフレームが表示され、ピン トを合わせ続けます。



- 撮影シーンによっては、ピントが合わなくなることがあります。
- AFロック撮影はできません。
- メニューの [由] タブの [ピント位置拡大] は設定できません。

国ピントを合わせたい人を選ぶ(顔セレクト)

複数の人の中からピントを合わせたい人の顔を指定して、一定の範囲で追尾することができます。



¶ 込 ペポタンに [注] を登録する (p.139)

2 凸~ボタンを押す



③ ピントを合わせたい顔を選ぶ

- △ ~ ボタンを押すと、検出された別の顔に 枠が移動します。
- 検出された顔を一巡すると、設定している AFフレームモードの画面に戻ります。

◢ 撮影する

▶ 手順3で指定した顔の枠にピントが合います。

② [[]] が表示されない?

顔が検出できないと表示されません。

カメラが検出している顔の数を確認するには

△ ボタンを押したままにすると、カメラが検出した顔の数(最大35個)を表示します(緑色:主被写体の顔、白:検出した顔)。



デジタルズーム(p.58)、デジタルテレコンバーター(p.59)では使えません。

測光モードを変える

撮影シーンにあわせて、測光モード(明るさを測る特性)を変えられます。



■ 測光モードを選ぶ

● 響を押して、FUNC.メニューの [⑧] を 選びます。

🤈 項目を選ぶ


- ◆◆を押すか○を回して項目を選び、参押します。
- ▶ 設定した項目が表示されます。
 ※ 設定した項目が表示されます。

② 評価測光	じて、被写体が常に適正露出になるように自動補正します。	
C) 中央部重点 平均測光	画面中央部に重点をおいて、画面全体を平均的に測光します。	
「・ スポット測光	画面中央に表示される[[]](スポット測光枠)の範囲のみを	

AFI AEロックで撮る

測光します。

露出を固定して撮影できます。ピントと露出を個別に設定できます。 AEは、Auto Exposure (オートエクスポージャー) の略です。






■ 露出を固定する


- 露出を固定したい被写体にカメラを向け、 シャッターボタンを半押ししたまま、▲を 押します。
- ▶ [AEL] が表示され、露出が固定されます。
- シャッターボタンから指を放してもう一度▲を押すと、[AEL] が消え解除されます。

構図を決めて撮影する

FEL FEロックで撮る

ストロボ撮影時の露出を、AEロック撮影(p.82)と同様に固定できます。 FEは、Flash Exposure(フラッシュエクスポージャー)の略です。








🤈 ストロボ露出を固定する

- 露出を固定したい被写体にカメラを向け、 シャッターボタンを半押ししたまま、▲を 押します。
- ▶ストロボが発光し、「FEL」が表示され、ストロボ発光量が記憶されます。
- シャッターボタンから指を放してもう一 度▲を押すと、[FL] が消え解除されます。

🦪 構図を決めて撮影する

€ 暗い被写体を明るくして撮る(暗部補正)

撮影シーンにより人の顔や被写体が暗くなるときは、人の顔や暗い部分を検出し、明るくなるよう自動補正して撮影することができます。





[暗部補正] を選ぶ

- MENUボタンを押して、[▲] タブの [暗 部補正] を選び、◆▶を押して [自動] を 選びます。
- ▶画面に [C_i] が表示されます。
- 【C₁】が表示されないときは、DISP.ボタンを押して、画面表示を「情報表示あり」にします(p.42)。



撮影シーンによっては画像が粗くなったり、正しく補正されないことがあります。



撮影した画像を補正することもできます (p.118)。

◎ 赤目自動補正

ストロボ撮影時に目が赤く写る現象を、自動補正して撮影できます。



◀ [ストロボ設定] を選ぶ

■ MENUボタンを押して [▲] タブの [ストロボ設定] を選び、(※)を押します。



🥏 設定する

- ▲▼ を押すか を回して [赤目自動補正] を選び、◆ を押して [入] を選びます。
- ▶ 画面に [**③**] が表示されます (p.42)。
- [**●**] が表示されないときは、**DISP.**ボタンを押して、画面表示を「情報表示あり」にします(p.42)。
- (1) 化粧などで目の周りが赤いときは、目以外を補正することがあります。



- 撮影した画像を補正することもできます (p.119)。
- 手順2の画面は▶を押してからMENUボタンを押して表示させること もできます(p.46)。

長秒時露光で撮る

シャッタースピードを1~15秒の範囲に設定して、長秒時露光撮影ができます。なお、手ブレを防ぐため、三脚などでカメラを固定して撮影します。



◀ [長秒時撮影] を選ぶ

● 夢を押して、FUNC.メニューの [±0] を 選び、DISP.ボタンを押します。



✓ シャッタースピードを選ぶ

- ◆◆を押すか○を回してシャッタースピードを選び、(歌)を押します。
- DISP.ボタンを押すと、露出補正に戻ります。

② 露出を確認する

シャッターボタンを半押しすると、選んだシャッタースピードの露出で画面が表示されます。

- 1
- 手順3でシャッターボタンを半押ししたときの画面の明るさは、撮影される画像と異なることがあります。
- シャッタースピードが1.3秒以上のときは、撮影後にノイズ軽減処理を おこなうため、次の撮影までにしばらく時間がかかります。
- 三脚などでカメラを固定するときは、[手ブレ補正]を[切]にして撮影することをおすすめします(p.139)。

· ストロボが発光すると、白トビした画像になることがあります。そのときは、ストロボを [�] にして撮影します。

色を変えて撮る

画像の色を変えて撮影できます。ただし、撮影シーンによっては、画像が粗くなったり、思いどおりの色にならないことがありますので、変更前の画像も一緒に保存することをおすすめします(p.89)。

M ワンポイントカラー

画面内の指定した1色のみを残し、それ以外を白黒にして撮影できます。



【 [/₄] を選ぶ

● モードスイッチを**SCN**にし、○を回して[/A] を選びます。

▶ DISP.ボタンを押す

- 変更前の画像とワンポイントカラーの画像が交互に表示されます。
- 初期状態では、残る色が緑色に設定されています。

🤻 残す色を指定する

- 残したい色が中央の枠いっぱいに入るようにして、◀を押します。
- ▶ 指定した色が取り込まれます。

■ 残す色の範囲を指定する

- ▲▼を押すか○を回して、残したい色の 範囲を変えます。
- 指定した色だけを残すときは一の値を大きくします。指定した色に近い色も残すときは+の値を大きくします。
- DISP.ボタンを押すと設定され、撮影画面に戻ります。





- ストロボを使うと、思いどおりの画像にならないことがあります。
- 残す色の設定は、電源を切っても記憶されます。

/s スイッチカラー

画面内の指定した1色を別の色に変えて撮影できます。別の色の取り込みは 1色のみです。



[/s] を選ぶ

モードスイッチを**SCN**にし、○を回して[/s] を選びます。



→ DISP.ボタンを押す

- 変更前の画像とスイッチカラーの画像が 交互に表示されます。
- 初期状態では、緑色を灰色に変えるよう設定されています。



🦪 変える前の色を指定する

- 中央の枠いっぱいに入るように指定して ◀を押します。
- ▶ 指定した色が取り込まれます。



- 中央の枠いっぱいに入るように指定して▶を押します。
- ▶指定した色が取り込まれます。

写 変える後の色の範囲を指定する

- ▲▼を押すか○を回して、変えたい色の 範囲を変えます。
- ●指定した色だけを残すときは-の値を大きくします。指定した色に近い色も残すときは+の値を大きくします。
- DISP.ボタンを押すと設定され、撮影画面に戻ります。



- ストロボを使うと、思いどおりの画像にならないことがあります。
- 変える後の色と色の範囲は、電源を切っても記憶されます。
- 撮影シーンによっては、画像が粗くなることがあります。

変更前の画像も保存する

色を変えた画像だけでなく、変更前の通常画像も別の画像として同時に記録できます。



[オリジナル保存] を選ぶ

MENUボタンを押して、[▲] タブの [オ リジナル保存] を選び、◆ を押して [入] を選びます。



撮影直後は色を変えた後の画像が表示されます。このとき画像を消すと、 変える前の画像も同時に消えますので、十分に注意してください。



- 2つの画像は連番で記録されます。
- 1回の撮影で2枚撮影されるため、撮影できる枚数は通常の半分になります。

□ スティッチアシストで撮る

大きな被写体を分割して撮影し、パソコンで付属のソフトウェアを使い合成 処理をすると、パノラマ画像が作れます。





[凸] か [凸] を選ぶ

● モードスイッチを**SCN**にし、○を回して [凸] か [凸] を選びます。

🤈 1枚目の画像を撮影する

▶ 1枚目の撮影で、露出やホワイトバランス が固定されます。

2 2枚目を撮影する

- 1枚目の画像に重ねるようにして、2枚目の画像を撮影します。
- 重ねかたが多少ズレても、合成時に自動補 正されます。
- 2 枚目の撮影と同様の操作で最大 26 枚まで撮影できます。
- 2枚目で終わるときは、手順4へ進みます。

△ 撮影を終了する

(歌)を押します。

5 パソコンで合成する

画像の合成方法については、「ソフトウェアクイックガイド」を参照してください。



テレビに表示しながらの撮影はできません(p.75)。

動画のいろいろな機能を使ってみよう

この章では、1章の「動画を撮る」「動画を見る」の応用編として、 さらにいろいろな機能を使って動画を撮る、見る方法について説明 しています。

- モードスイッチが♥無になっていることを前提に説明しています。
- この章では、3~5章までの操作で撮影した画像を「静止画」と記載しています。



動画モードを変える

3種類のモードから選べます。



■ モードスイッチを**!**無にする

🤈 動画モードを選ぶ

● (○) を回してモードを選びます。

;	· -	1 0
PE I	スタンダー	\sim

標準モードです。

- 指定した色以外を白黒にしたり、指定した色を別の色に変えて撮影できます。操作方法は「色を変えて撮る」(p.87) を参照してください。



[*漆*] [*漆*] では、撮影シーンによっては、思いどおりの色にならないことがあります。

画質を変える

2種類の画質から選べます。



画質を選ぶ

歌を押して、FUNC.メニューの[M]を 選びます。

👤 項目を選ぶ

- ◆を押すかを回して項目を選び、を押します。
- ▶ 設定した項目が表示されます。

画質の一覧

画質 (記録画素数/フレーム数)	内容
640×480画素/30フレーム/秒	標準的な動画になります。
320×240 画素/30フレーム/秒	[M] より記録画素数が小さくなるため、 画質は粗くなりますが、撮影時間を約3倍 にできます。

撮影時間の目安

on fift		撮影時間	
画質	32MB(付属品)	2GB	8GB
640	22秒	23分49秒	1時間35分11秒
320	1分12秒	1時間13分10秒	4時間52分24秒

- 当社測定条件によるものです。
- 最長撮影時間は約1時間です。ただし、撮影した動画の容量が4GBになると、自動的に撮影が終わります。
- ・カードによっては、最長撮影時間に満たなくても、撮影が終わることがあります。 SDスピードクラス4以上のカードを使用することをおすすめします。

AEロック/露出シフト

[**!**]では露出を固定したり、露出を1/3段ずつ、±2段の範囲で変えられます。

√ ピントを合わせる





🥏 露出を決める

- ▲を押すと露出が固定され、露出シフトバー が表示されます。
- もう一度▲を押すと解除されます。

🕝 露出を変える

画面を見ながら、◆▶を押すか ○ を回して明るさを変えます。

△ 撮影する

その他の撮影機能の操作方法

[團] では、以下の機能を静止画と同じ操作方法で使えます。[標] [標] では、*の付いた機能を静止画と同じ操作方法で使えます。各ページを参照してください。

• [♠] 被写体をもっと拡大する(デジタルズーム)(p.58) 撮影中にデジタルズームを使えますが、光学ズームは動作しません。そのため、 最大倍率で撮りたいときは、撮影前に光学ズームを最大倍率にしておきます。 撮影中のズーム操作音は記録されます。

- cin セルフタイマーを使う (p.61) *
- 近くの被写体を撮る(マクロ撮影)(p.63)*
- ▲ 離れた被写体を撮る(遠景)(p.67) *
- 色あいを忠実にする(ホワイトバランス)(p.71)
- 画像の色調を変える(マイカラー)(p.73)
- 2秒のセルフタイマーで撮る (p.74) *
- **テレビを使って撮る(p.75)*** 音量はテレビで調節してください。
- AFL AFロックで撮る(p.80)
- AF補助光 (ランプ) を切る (p.137) *
- ガイドを表示する (p.138) *「3:2ガイド」は使えません。
- 手ブレ補正の設定を変える (p.139) *[入]、[切] の切り換えができます。
- □ 小ボタンによく使う機能を登録する(p.139)*

再生機能の操作方法

以下の機能は、静止画と同じ操作方法で使えます。各ページを参照してください。

- 消す (p.25)
- 算 9枚表示で画像を探す(インデックス表示)(p.98)
- ☆ ジャンプ表示で画像を探す(p.99)
- ゆ スライドショーで見る(p.101)
- 画像を切り換えたときの効果を変える(p.105)
- テレビで見る(p.106)
- 僧 まとめて消す (p.107)
- **O¬¬** 保護する(プロテクト)(p.111)
- ⑩ 画像を分類する (マイカテゴリー) (p.113)
- ② 回転する (p.114)
- 画像をパソコンに送る(p.122)

「動画を見る」(p.30)で表示される操作パネル一覧

•5	終了
•	再生
 	スロー再生(◆▶で再生速度を変更。音声は再生されません)
K	先頭フレームを表示
- €	フレーム戻し (会)を押し続けると早戻し)
-	フレーム送り(※)を押し続けると早送り)
>>	最終フレームを表示
×	編集(p.95)
Д	PictBridge対応プリンターとつないだとき (p.26) に表示。 詳しくは「ダイレクトプリントユーザーガイド」を参照してください。

%編集する

撮影した動画の前後を1秒単位で削除できます。



動画編集パネル



動画編集バー

「※」を選ぶ

- p.30の手順3の操作で [%] を選び、を押します。
- ▶動画編集パネルと動画編集バーが表示されます。

🥏 編集範囲を指定する

- ▲▼を押して[邶]または[邶]を選びます。

- ▶ [♥] を [※] 以外の位置に指定しても、 [※] では1つ左側の [※] 位置よりも前 部、[幕] では1つ右側の [※] 位置より も後部が削除されます。
- ▶[♥]で指定した水色の範囲が、動画として残る範囲になります。

🦪 編集した動画を確認する

- ▲▼ を押して [▶] を選び、∰ を押すと、編集した動画が再生されます。
- 再度編集するときは、手順2の操作をおこないます。
- 編集を中止するときは、▲▼を押して[当] を選び⑤を押したあと、◆●を押すか○ を回して [OK] を選び、⑥を押します。

◢ 編集した動画を保存する

- ▲▼を押して[い]を選び、(い)を押します。
- ◆▶ を押すか を回して [新規保存] を 選び、靈を押します。
- ▶別動画として保存されます。



- 手順4で [上書き保存] を選んだときは、編集内容が上書きされるため、 編集前の動画は残りません。
 - カードの空き容量が足りないときは、[上書き保存] しか選べません。
 - 動画の保存中にバッテリーがなくなると、保存できないことがあります。編集するときは、フル充電されたバッテリーかACアダプターキット(別売)(p.38)を使ってください。

いろいろな再生とその他の機能を 使ってみよう

章の前半では、いろいろな画像の再生方法や編集方法について説明 しています。章の後半では、パソコンへ画像を送る方法と、印刷す る画像の指定方法を説明しています。



▶ボタンを押して、再生モード(p.24)にしていることを前提に説明しています。

- パソコンで編集したり、ファイル名を変えたりした画像や、このカメラ以外で撮影した画像は、再生や編集ができないことがあります。
- •編集機能(p.114~121)は、カードに空き容量がないと使えません。

■ 9枚表示で画像を探す(インデックス表示)

画像や動画を9枚単位で表示して、目的の画像や動画を素早く探せます。



¶ ズームレバーを**■**側へ押す

▶ インデックス表示になります。選ばれている画像は、緑色の枠が付いて拡大表示されます。



🥏 画像を選ぶ

- ▲▼◀▶を押すか○を回して、画像を選びます。
- ズームレバーをQ側へ押すと、選ばれている画像が1枚表示になります。

9枚単位で探す



ジャンプバー

▼ ズームレバーを■■側へ押す

- ▶ インデックス表示になります。
- もう一度ズームレバーを ■側へ押すジャンプバーが表示されます。

₹ ◆ ▶ を押して表示画像を切り換える

- ◆▶を押すか○を回すと、9枚単位で画像が切り換わります。
- ズームレバーをQ側へ押すと、インデック ス表示に戻ります。



響を押しながら◆▶を押すと、最初または最後の画像に切り換わります。

台 ジャンプ表示で画像を探す

カード内に多くの画像があるときは、指定した方法や単位で画像を探すことができます。

ジャンプ方法を選ぶ



- 1枚表示の状態で、▲を押します。
- ▲▼を押してジャンプ方法を選びます。
- DISP.ボタンを押すと、情報の非表示/表示を切り換えられます。

☑ 日付ジャンプ	各撮影日の先頭画像を表示
☆ マイカテゴリージャンプ	カテゴリーで分類(p.113)された、各カテゴリー の先頭画像を表示
☆ フォルダジャンプ	各フォルダの先頭画像を表示
・ 動画ジャンプ	動画のみ表示
10 枚ジャンプ	画像を10枚ずつとばして表示
節 100枚ジャンプ	画像を100枚ずつとばして表示

[点] [点] [点] で探す



絞り込む対象

√ 絞り込む対象を選ぶ

- ◆↑で選びます([♠] は除く)。
- ② を回すと、対象内の画像([桶] は動画のみ)が表示されます。
- MENUボタンを押すと、1枚表示に戻ります。

台 ジャンプ表示で画像を探す



🥏 絞込み再生で見る

- 響 を押すと絞込み再生になり、[※] と 青枠が表示されます。
- ◆◆を押すか○を回すと、手順1で選んだ対象の画像のみが表示されます。
- ▲を押すと、解除されます。

[命] [命] でとばす



- ◆▶を押すと、選んだ単位で画像をとばして表示されます。
- ② を回すと、1 枚単位で画像を切り換えることができます。
- MENUボタンを押すと、1枚表示に戻ります。

対象が選べない?

p.99の手順1で [6] を選んだときは、カテゴリーで分類された画像がないと [6] しか選べません。また、[6] では同じ日付の画像しかないとき、[6] では1つのフォルダしか作成されていないときは、1つの対象しか選べません。

⊗ 絞込み再生について

絞込み再生の状態(p.100の手順2)でも、「■ 9枚表示で画像を探す(インデックス表示)」(p.98)、「♠ スライドショーで見る」(p.101)、「Q 拡大して見る」(p.105)などで、絞り込んだ画像を見ることができます。ただし、カテゴリーを変えたり(p.113)、画像を編集して新規保存(p.115)などをおこなうと、「全画像再生に戻ります」が表示され、絞込み再生が解除されます。

⇒ スライドショーで見る

カードに記録されている画像や動画を自動的に再生します。1画像の表示時間は約3秒です。





┩[スライドショー]を選ぶ

● MENUボタンを押して、「▶」タブの「ス ライドショー」を選び、(∰を押します。

● [スタート] を選ぶ

- ◆▶ を押すか を回して [スタート] を 選び、冊を押します。
- ▶ [画像読み込み中] が数秒間表示されたあと、スライドショーがはじまります。
- もう一度一を押すと、一時停止/再開ができます。
- MENUボタンを押すと、終了します。



- 再生中に◆を押すか○を回すと、画像を切り換えられ、◆を押したままにすると早送りできます。
- スライドショー中は節電機能が働きません (p.51)。

設定を変える

画像1枚あたりの表示時間と、スライドショーの繰り返し再生(リピート)が変えられます。

┫ [設定] を選ぶ

上記の手順2の操作で[設定]を選び、を押します。



● 設定する

- ▲▼を押して項目を選び、◆▶を押すか○を回して設定します。
- MENUボタンを押すと、スライドショー画面に戻ります。

再生する画像を選ぶ

種類別に選ぶ

再生する画像を種類別に選んで、まとめて再生することができます。



┩[Ⅲ] [⑩] または [■] を選ぶ

p.101の手順2の画面で、▲▼◆▶を押すか○を回して[評][編] または [■] を選び、響を押します。



🥏 項目を選ぶ

- ▲▼ を押すか を回して設定する項目 を選び、⑤を押します。
- ◆▶を押すと、項目中の画像を表示することができます。
- ▶ 設定されると [✓] が表示されます。
- もう一度(素)を押すと、解除されます。
- 再生は選択した順におこなわれます。
- MENUボタンを押すと設定されます。
- p.101の手順2の操作で再生します。

1枚ずつ選ぶ

再生したい画像を1枚ずつ選んで、カスタム $1\sim3$ に分類して、まとめて再生することができます。



┫[*1] を選ぶ

- p.101の手順2の画面で、▲▼◆ を押すか ○を回して [・1] を選び、●を押します。
- 初めは[*1]だけが表示されますが、[*1]を設定すると[*2]が、[*2]も設定すると[*3]が選べるようになります。



→ 画像を選ぶ

- ◆▶を押すか○を回して画像を選び、響を押します。
- 設定されると [√] と選択順を示す番号 が表示されます。
- もう一度()を押すと解除されます。
- 複数選択するときは、上記の操作を繰り返 します(最大998画像)。
- 再生は選択順におこなわれます。
- MENUボタンを押すと、設定されます。
- p.101の手順2の操作で再生します。

すべての画像を指定する

すべての画像をまとめて、カスタム1~3に指定できます。



[全画像]を選ぶ

p.101の手順2の操作で[*1]を選んだあと、▲▼を押して[全画像]を選び、(管を押します。

🤈 指定する

- ▲▼を押して [全画像指定] を選び、を押します。
- ◆▶を押して[OK]を選び、響を押します。
- [全画像指定] を解除するときは、上記の 手順で [リセット] を選びます。

♠ スライドショーで見る

効果を変える

画像を切り換えたときの見えかた(効果)を選べます。



- ▲▼を押して「龠]を選び、◆▶を押すか を回して項目を選びます。
- ▶ 項目を選ぶと、選んだ効果で画像が表示さ れます。
- 「□」は効果なしで表示されます。
- p.101の手順2の操作で再生します。

ピント位置や人の表情を確認する(フォーカスチェッカー)

撮影時にピント合わせをしたAFフレームの位置や、顔を検出して撮影され た顔の部分を、拡大表示することができます。



DISPボタンを押して、ピント位置 確認表示にする (p.43)

- ▶ 撮影時にピント合わせを行った AF フレー ムや、顔の位置に白のフレームが表示され ます。
- ▶ 再生時に検出された顔の位置には、灰色の フレームが表示されます。
- ▶ オレンジ色の枠の個所が拡大表示されます。

拡大表示する個所を変える




拡大率や表示位置を変える

- ズームレバーをQ側へ1度押します。
- ▲▼◀▶を押すと、表示位置が移動します。 ▼ ズームレバーをQ側へ押すと拡大され、
- 側へ押すと縮小されます。
- MFNUボタンを押すと、手順2に戻ります。



Q 拡大して見る





表示位置の自安

ズームレバーをQ側へ押す

- 拡大表示になり、押し続けると最大約 10 倍まで拡大できます。
- ▲▼◆ を押すと、表示位置が移動します。
- ズームレバーを■ 側へ押すと縮小表示に なり、押し続けると1枚表示に戻ります。
- ②を回すと、拡大したまま画像を切り換えられます。

■ 画像を切り換えたときの効果を変える

1枚表示で画像や動画を切り換えたときの見えかた(効果)を、3種類から選べます。



[再生効果] を選ぶ

- MENUボタンを押して、[▶] タブの [再 生効果] を選び、◆▶を押して項目を選び ます。
- ▶ MENUボタンを押すと設定されます。

x	効果なしで画像が表示されます。
XXX	次の画像が徐々に表示されます。
4	◆ を押した方向に画像が切り換わって表示されます。

テレビで見る

付属のAVケーブルでカメラとテレビをつなぎ、撮影した画像や動画を見ることができます。

用意するもの

- カメラとテレビ
- 付属のAVケーブル(p.2)







┩ カメラとテレビの電源を切る

- 🤈 カメラとテレビをつなぐ
 - ふたを開き、ケーブルのプラグをカメラの 端子にしっかりと差し込みます。
 - ケーブルのプラグを、図のようにテレビの 入力端子へしっかりと差し込みます。
- 3 テレビの電源を入れ、テレビの入力 切り換えをケーブルでつないだ入力 にする
- ▲ カメラのIDボタンを押して電源を入れる
 - ▶ 画像がテレビに表示されます(カメラの画面には何も表示されません)。
 - 見終わったらカメラとテレビの電源を 切ってから、AVケーブルを抜きます。

画像がテレビに正しく表示されないときは?

出力方式(NTSC/PAL)があわないと、画像が正しく表示されません。**MENU** ボタンを押して、[**ff**] タブの [ビデオ出力方式] の出力方式を変えてください (日本国内の出力方式は、「NTSC | です)。

₩ まとめて消す

画像や動画を選んでまとめて消すことができます。消した画像や動画は復元できないので、十分に確認してから消してください。ただし、プロテクトをかけた画像や動画(p.111)は消えません。



┫[消去]を選ぶ


■ MENUボタンを押して、「▶」タブの [消去] を選び、(雷)を押します。




● 指定方法を選ぶ

- ▲▼ を押すか を回して指定方法を選び、 を押します。
- 途中でのキャンセルや、メニュー画面に戻るときは、**MENU**ボタンを押します。

1枚ずつ指定する



● 上記の手順2の操作で [画像指定] を選び、● を押します。



- ◆▶を押すか○を回して画像を選び、を押します。
- ▶ 指定されると [✓] が表示されます。
- もう一度一を押すと解除され、[√]が 消えます。
- 複数指定するときは、上記の操作を繰り返します。



₩ まとめて消す




MENUボタンを押す

4 消す

◆◆ を押すか ○ を回して [OK] を選び、⑤ を押します。

範囲で指定する



p.107の手順2の操作で[範囲で指定]を 選び、選び、要を押します。

👤 始点の画像を指定する

- ●∰を押します。
- ◆ ◆ を押すか を回して画像を選び、 ⑤ を押します。







🕝 終点の画像を指定する

- ▶を押して [終点選択] にし、します。
- 始点より前の画像は選べません。
- ◆▶を押すか○を回して画像を選び、雷を押します。





4 消す

▼を押して [消去] を選び、(雪)を押します。

手順2、3の上側の画面では、 ② を回して、始点、終点の画像を選ぶこともできます。

種類で指定する

1 [日付(またはマイカテゴリー、 フォルダ)で指定]を選ぶ

● p.107の手順2の操作で種類を選び、響を押します。

🤈 項目を指定する

- ▲▼ を押すか を回して指定する項目 を選び、⑤を押します。
- ◆▶を押すと、項目中の画像を表示することができます。
- ▶ 指定されると [✓] が表示されます。
- もう一度一を押すと解除され、[√]が 消えます。



₩ まとめて消す



■ MENUボタンを押す

4 消す

- ◆◆ を押すか を回して [OK] を選び、● を押します。
- ? [マイカテゴリーで指定] が選べない

カテゴリーで分類 (p.113) された画像がないと、手順2で [マイカテゴリーで指定] は選べません。

すべての画像を指定する



[全画像]を選ぶ

p.107の手順2の操作で [全画像] を選び、一家を押します。

🤦 消す

◆◆を押すか○を回して [OK] を選び、⑤を押します。

Om 保護する (プロテクト)

大切な画像や動画をカメラの消去機能 (p.25、107) で誤って消さないよう、プロテクトをかける (保護する) ことができます。



◀ [プロテクト] を選ぶ

MENUボタンを押して、[▶] タブの [プロテクト] を選び、(愛)を押します。



● 指定方法を選ぶ

- ▲▼ を押すか を回して指定方法を選び、び、愛を押します。
- 途中でキャンセルしたり、メニュー画面に 戻るときはMENUボタンを押します。
- \bigcirc カードを初期化(p.50)すると、プロテクトされた画像も消えます。



プロテクトをかけた画像は、カメラの消去機能では消えません。画像を消すときは、プロテクトを解除してください。

1枚ずつ指定する



[画像指定] を選び指定する

- 上記の手順2の操作で [画像指定] を選び、 (雷)を押します。
- p.107の手順2の操作で画像を選びます。
- ▶ 指定すると [
 [
 」が表示されます。
- もう一度● を押すと解除され、[●] が 消えます。
- 複数指定するときは、上記の操作を繰り返します。

範囲で指定する



■ [範囲で指定] を選び指定する

- p.111の手順2の操作で[範囲で指定]を選び、(愛)を押します。
- p.108の手順2~3の操作で指定します。

🤈 プロテクトする

▼を押して[プロテクト]を選び、∰を押します。

種類で指定する



┃ [日付(またはマイカテゴリー、 フォルダ)で指定]を選び指定する

- p.111の手順2の操作で種類を選び、会会● p.111の手順2の操作で種類を選び、会会
- p.109~110の手順2~3の操作で指定します。

2 プロテクトする

▲▼を押すか ○ を回して [プロテクト]を選び、 ⑤ を押します。

すべての画像を指定する



[全画像] を選ぶ

p.111の手順2の操作で [全画像] を選び、一般を押します。

2 プロテクトする

▲▼を押すか ○ を回して [プロテクト]を選び、⑤を押します。




「範囲で指定する」、「種類で指定する」、「すべての画像を指定する」の手順2で 【解除】を選ぶと、選んだ画像のプロテクトをまとめて解除することができます。

⑩ 画像を分類する(マイカテゴリー)

画像や動画を種類別に分類することができます。また、分類した画像は、次の機能で使うことができます。

 ジャンプ表示で画像を探す(p.99)、スライドショーで見る(p.101)、 まとめて消す(p.107)、保護する(プロテクト)(p.111)、印刷指定 (DPOF)(p.126)



◀ [マイカテゴリー] を選ぶ

■ MENUボタンを押して、[▶] タブの [マイカテゴリー] を選び、(※)を押します。



🤈 指定方法を選ぶ

- ▲▼ を押すか を回して指定方法を選び、び、・・・</l>・・・・・・</l>・・・・・・</l>・・・・・・</l>・・・・・・</l>・・・・・・</l>・・・・・・</l>・・・・・・</l>・・・・・・</l>・・・・・・</l>・・・・・・</l>・・・・・・</l>・・・・・・</l>・・・・・・</l>・・・・・・</l>・・・・・・</l>・・・・・・</l>・・・・・・</l>
- 途中でキャンセルしたり、メニュー画面に 戻るときは、MENUボタンを押します。



[自動カテゴリー] を [入] にして撮影した画像は、種類が自動的に選ばれていることがあります (p.138)。

1枚ずつ指定する



[画像指定] を選び指定する

- 上記の手順2の操作で [画像指定] を選び、● を押します。
- p.107の手順2の操作で画像を選びます。
- . ▲▼を押して種類を指定し、(**)を押します。
- ▶ 指定されると [✓] が表示されます。
- もう一度一を押すと解除され、[√]が 消えます。
- 複数指定するときは、上記の操作を繰り返します。

範囲で指定する



◀ [範囲で指定] を選び指定する

- p.113の手順2の操作で[範囲で指定]を 選び、(愛)を押します。
- p.108の手順2~3の操作で指定します。
- ▼を押して種類の項目を選び、◆▶を押すか○を回してカテゴリーを指定します。

🥏 設定する

▼を押して[設定]を選び、(際)を押します。



手順2で [解除] を選ぶと、[範囲で指定] した画像のカテゴリーを、まとめて解除することができます。

② 回転する

画像の向きを変えて保存することができます。



「回転」を選ぶ

■ MENUボタンを押して、[▶] タブの [回 転] を選び、∰を押します。



🥏 回転させる

- ◆▶を押すか○を回して画像を選びます。
- ● を押すたびに90度、270度、もとに戻る、の順で画像が回転します。
- MENUボタンを押すと、メニュー画面に戻ります。

🖸 画像を小さくする(リサイズ)

撮影した画像を小さな記録画素数にして、別画像として保存できます。



┫[リサイズ]を選ぶ

■ MENUボタンを押して、[▶] タブの [リサイズ] を選び、(**)を押します。

🤈 画像を選ぶ

◆▶を押すか○を回して画像を選び、響を押します。



🦪 大きさを選ぶ

- ◆▶を押すか○を回して大きさを選び、響を押します。
- ▶ [新規保存しますか?] が表示されます。



新規保存する

- ◆ を押すか を回して [OK] を選び、⑤ を押します。
- ▶別画像として保存されます。



5 画像を確認する

MENUボタンを押すと、「保存した画像を表示します」が表示されます。
 か○を回して [はい] を選び働を押すと、保存した画像が表示されます。



- 撮影した画像の記録画素数よりも大きくはできません。
- [₩] [XS] の画像はリサイズできません。

ロ 画像を切り抜く(トリミング)

撮影した画像の必要な部分を切り抜き、別画像として保存できます。



切り抜き範囲



切り抜き範囲の表示

切り抜き後の記録画素数



【 [トリミング] を選ぶ

■ MENUボタンを押して、「▶」タブの「トリミング」を選び、(※)を押します。

) 画像を選ぶ

◆▶を押すか○を回して画像を選び、を押します。

₹ 切り抜く範囲を調整する

- ▶画像を切り抜く範囲が緑枠で表示されます。
- ▶ 左上に元画像、右下に切り抜き後の画像が表示されます。
- ズームレバーを左右に押すと、枠の大きさが変えられます。
- ▲▼◀▶を押すと、枠の位置が移動できます。
- DISP.ボタンを押すと、枠の縦横が変えられます。
- 顔が検出された画像では、左上の画面の顔の位置に灰色の枠が表示されます。 を回すと別の枠に切り換わり枠を中心にトリミングできます。
- 無を押します。

制規保存して画像を確認する

p.115の手順4~5の操作をおこないます。



- [**W**] [**S**] [**XS**] の画像はトリミングできません。
- トリミングできる画像の縦横比率は4:3(縦のときは3:4)固定となります。
- トリミングした画像の記録画素数は、トリミング前の画像より小さくなります。

← 画像の色調を変える(レタッチマイカラー)

画像の色調を変え、別画像として保存できます。各項目の内容はp.73を参照してください。





┩[レタッチマイカラー]を選ぶ

■ MENUボタンを押して、[▶] タブの [レ タッチマイカラー] を選び、(〒) を押します。

画像を選ぶ

◆◆を押すか○を回して画像を選び、参押します。

■ 項目を選ぶ

- ◆▶を押すか○を回して項目を選び、◆押します。
- 項目を選んだあと、「Q、拡大して見る」 (p.105)の操作で画像を拡大/縮小できます。
- 拡大表示中に∰を押すと、色調を変える前の画像と切り換えることができ、MENUボタンを押すと、元の画面に戻ります。

◢ 新規保存して画像を確認する

p.115の手順4~5の操作をおこないます。



- 繰り返し画像の色調を変えると、画質が徐々に低下したり、思いどおり の色にならないことがあります。
- 撮影時のマイカラー (p.73) と色調が若干異なることがあります。

Ci 暗い被写体を明るくする(暗部補正)

人の顔や被写体が暗く撮影された画像の、人の顔や暗い部分を検出して明る く補正し、別画像として保存できます。補正方法は、[自動] [弱] [中] [強] の4種類から選べます。



【 [暗部補正] を選ぶ

■ MENUボタンを押して、[▶] タブの [暗 部補正] を選び、(※)を押します。

🤈 画像を選ぶ

◆◆を押すか○を回して画像を選び、参押します。



◆を押すかを回して項目を選び、を押します。

△ 新規保存して画像を確認する

p.115の手順4~5の操作をおこないます。

[自動]では思い通りに補正されない?

MENU

[弱] [中] [強] のいずれかを選んで補正します。

- 画像によっては、画像が粗くなったり、正しく補正されないことがあります。
 - 同じ画像に対して補正を繰り返すと、画像が粗くなることがあります。

🄊 赤目を補正する

目が赤く撮影されてしまった画像の赤目部分を、自動補正して別画像として 保存できます。



「赤目補正」を選ぶ

- MENUボタンを押して、[▶] タブの [赤 目補正〕を選び、「動を押します。
- ▶ 「赤目補正」画面が表示されます。

画像を選ぶ

- ◆▶を押すか○を回して画像を選び、 を押します。
- ▶ カメラが検出した赤目部分が枠線で表示 され、「補正実行」が表示されます。
- ■「Q 拡大して見る」(p.105)の操作で画像 を拡大/縮小できます。



夕 赤目補正

補正する

- ▲▼◀▶ を押すか、(○) を回して [補正実 行]を選び、(緊)を押します。
- ▶ 補正され、[新規保存] が表示されます。
- ■「Q 拡大して見る」(p.105)の操作で画像 を拡大/縮小できます。

新規保存して画像を確認する

- ▲▼◀▶ を押すか、(○) を回して [新規保 存]を選び、、一を押します。
- ▶ 別画像として保存されます。
- p.115の手順5の操作を行います。

手動補正

自動補正で赤目部分が検出されないときは、手動で補正します。



◀ 補正枠を追加する

p.119の手順3の操作で[補正枠の追加]を選び、会を押します。



勿補正する位置と大きさを設定する

- ▲▼◀▶を押して補正枠(緑色)の位置を 赤目部分に移動させ、ズームレバーを左右 に押して、赤目部分だけを囲うように枠の 大きさを調整します。
- ▶ 画面右下に補正枠が拡大表示されます。
- ● を押すと1つ目の枠(白)が固定され、 新しい補正枠が表示されます。
- 補正枠は最大35個まで追加できます。
- 枠の位置と大きさが決まったら、MENU ボタンを押して、p.119の手順3~4の操 作をおこないます。

補正枠の削除

- 補正枠を削除するときは、p.119の手順3の画面で [補正枠の削除] を選び、(愛を押します。
- ◆▶を押すか○を回して削除する枠(緑色)を選び、響を押します。



- p.119の手順4で[上書き保存]を選んだときは、補正内容で上書きされるため、補正前の画像は残りません。
- 画像によっては、正しく補正されないことがあります。
- 同じ画像に対して補正を繰り返すと、画像が粗くなることがあります。
- プロテクトされている画像は上書き保存できません。

● 音声メモを付ける

音声(WAVE形式)を録音して、画像に記録できます。録音できるのは、1 画像につき最長で約1分間です。



【 [音声メモ] を選ぶ

■ MENUボタンを押して、「▶」 タブの [音 声メモ] を選び、(※)を押します。

) 画像を選ぶ

- ◆▶を押すか○を回して画像を選び、を押します。
- ▶ 操作パネルが表示されます。



② 録音する

- ◆ ◆ を押すか を回して [●] を選び、⑤ を押すと録音がはじまります。
- もう一度(を押すと、停止/再開ができます。

操作パネル一覧

∢▶を押すか⊙を回して選び、∰を押します。

•5	終了	•	録音を開始	
	録音、再生を停止	>	再生	
1€	◆▶ を押すか ○ を回して[消去]	を選び、	☞を押して音声メモを消す	

- 再生時の音量は▲▼を押して調節します。
- [**か**] を選んでを押したあと、**MENU**ボタンを押すと、メニュー画面 に戻ります。



- 画像に付けた音声は、付属のソフトウェアでも再生できます。
- プロテクトされた画像の音声メモは消せません。

画像をパソコンに送る

1章の「カメラの操作で送る」(p.35) では、「未転送画像」の操作方法を説明しましたが、ここではそれ以外の転送方法について説明します。なお、この指定方法は、DPOF (Digital Print Order Format) 規格に準拠しています。



■ 項目を選ぶ

●「カメラの操作で送る」(p.35) の手順1の 操作で、目的の項目を選びます。

🥥 画像を送る

- L~ボタンを押します。
- ▶ 選んだ項目の画像が送られます。
- ▶ 転送が終わると [ダイレクト転送] 画面に 戻ります。

ダイレクト転送の種類

■ 全画像	カード内のすべての画像を送ります。
★転送画像	(p.35)
✓ 送信指定画像	パソコンに送る画像を指定して、まとめて送ります (p.123)。
■ 画像を選んで転送	画像を1枚すつ選んでパソコンに送ります。 ◆▶を押すか○を回して画像を選び、△~ボタンを押すと選んだ画像が送られます。
☑ パソコンの背景	パソコンのデスクトップの背景(壁紙)として表示する画像を選んで送ります。 ◆を押すか○を回して画像を選び、��・ボタンを押すと選んだ画像が送られます。

→ 送信指定 (DPOF)

パソコンに送りたい画像を1画像づつ指定できます。なお、この指定方法は、DPOF (Digital Print Order Format) 規格に準拠しています。

1枚ずつ指定する







▲ [送信指定] を選ぶ

■ MENUボタンを押して、[▶] タブの [送 信指定] を選び、(靈)を押します。

) [画像指定] を選ぶ

● ◆◆を押すか○を回して [画像指定] を選び、(会)を押します。

🕝 画像を選ぶ

- ◆▶を押すか○を回して、画像を選びます。
- 響を押すと指定され、[√] が表示されます。
- もう一度一を押すと解除され、[√]が 消えます。
- 複数選択するときは、上記の手順を繰り返します(最大998画像)。
- MENUボタンを2回押すと、指定した内容 が保存され、メニューに戻ります。

すべての画像を指定する



- p.123の手順2の画面で [全画像] を選ぶ と、左の画面が表示されます。
- [OK] を選び∰を押すと、すべての画像 を一括して指定します。
- MENU ボタンを押すと、指定した内容が 保存され、メニューに戻ります。

すべての指定を解除する

p.123の手順2の画面で [リセット] を選び (雷を押したあと、◆ を押すか (を回して [OK] を選び (雷を押すと、すべての指定が解除されます。

●他のカメラで指定したカードをこのカメラに入れると、「▲」が表示されることがあります。このカメラで指定を変えると、設定済みの指定がすべて書き換えられることがあります。

印刷予約(DPOF)

撮影直後や画像の再生中に (A) ペボタンを押すだけで、印刷予約 (DPOF) ができます。印刷予約をして、カメラとプリンターをつなぐと簡単に印刷できます。なお、この指定方法は、DPOF (Digital Print Order Format) 規格に準拠しています。

予約する



■ 画像を選ぶ

- ◆▶ を押すか を回して、画像を選びます。
- □ △ ボタンを押す(動画は除く)
 - 🖥 印刷予約をする
 - ▲▼を押して印刷枚数を指定し、◆▶を押すか○を回して [予約する] を選び、管を押します。
 - 印刷予約を解除するときは、再度止水ボタンを押し、◆◆を押すかっを回して「解除する」を選び、●を押します。

印刷する

キヤノン製SELPHY ES/CPシリーズのプリンターを例にして説明します。「ダイレクトプリントユーザーガイド」もあわせて参照してください。



│ カメラとプリンターをつなぐ (p.26)

) 印刷する

- ▲▼を押して [すぐに印刷] を選び、を押します。
- ▶印刷がはじまります。
- 印刷を中断して再開したときは、続きの画像から印刷されます。

印刷指定(DPOF)

カード内の画像の中から印刷したい画像や印刷枚数などを指定して、一括印刷や写真店への印刷注文ができます(最大998画像)。指定した画像をプリンターで印刷するときは、「ダイレクトプリントユーザーガイド」を参照してください。なお、この指定方法は、DPOF (Digital Print Order Format) 規格に準拠しています。

印刷内容の設定

印刷タイプや日付、画像番号といった印刷内容を設定できます。この設定は、印刷指定したすべての画像に共通して適用されます。



◀ [印刷の設定] を選ぶ

■ MENUボタンを押して、[凸] タブの [印刷の設定] を選び、⑤を押します。

🥏 設定する

- ▲▼を押して項目を選び、◆▶を押すか○を回して設定します。
- ▶ MENUボタンを押すと設定され、メニュー 画面に戻ります。

		スタンダード	用紙1枚に1画像を印刷	
印刷タイプ	##	インデックス	用紙1枚に縮小画像を複数印刷	
	■	両方	スタンダードとインデックスの両方を印刷	
日付	入	撮影日を入れて印刷		
נום	切		_	
画像番号	入	画像番号を付けて印刷		
四冰田芍	切		_	
印刷後指定解除	入	印刷後、画像の印刷指定をすべて解除		
これがは、日本のでは、	切		_	

- (\mathbf{I})
- プリンターまたは写真店によっては、印刷指定した内容が反映されない ことがあります。
- 他のカメラで指定したカードをこのカメラに入れると、[△]が表示されることがあります。このカメラで指定を変えると、設定済みの指定がすべて書き換えられることがあります。
- [日付] を [入] に設定すると、お使いのプリンターによっては、日付が重複して印刷されることがあります。



- [インデックス] に設定したときは、[日付] と [画像番号] の両方を 「入] にはできません。
- 日付の並び順は、[**f**†]タブの[日付/時刻]の設定で印刷されます(p.17)。

1枚ずつ枚数を指定する



┩ [印刷する画像を指定] を選ぶ

■ MENUボタンを押して、[凸] タブの [印刷する画像を指定] を選び、(音を押します。

画像を選ぶ

- ◆▶を押すか○を回して画像を選び、響を押します。
- ▶ 枚数指定ができるようになります。
- [インデックス] では、指定されると [√] が表示されます。
- もう一度を押すと解除され、[√]が 消えます。



🦪 枚数を設定する

- ▲▼を押すか○を回して枚数を指定します(最大99枚)。
- 手順2~3の操作を繰り返して、画像と枚数を指定します。

- [インデックス]では、枚数の指定ができません。手順2の操作で画像のみを選んでください。
- ▶ MENUボタンを押すと設定され、メニュー 画面に戻ります。

範囲で指定する



| [範囲で指定] を選び指定する

- p.127の手順1の画面で[範囲で指定]を 選び、愛を押します。
- p.108の手順2~3の操作で指定します。

● 印刷指定する

▲▼を押して [画像指定] を選び、響を押します。

種類で指定する



¶ [日付(またはマイカテゴリー、 フォルダ)で指定]を選び指定する

- p.127の手順1の画面で種類を選び、切を押します。
- p.109~110の手順2~3の操作で指定します。

👤 印刷指定する

◆▶を押すか○を回して [OK] を選び、⑤を押します。

すべての画像を1枚ずつに指定する



● [すべての画像を指定] を選ぶ

p.127の手順1の画面で [すべての画像を 指定] を選び、(歌)を押します。

🤈 印刷指定する


◆▶を押すか○を回して [OK] を選び響を押します。

すべての指定を解除する

p.127の手順1の画面で [すべての指定を解除] を選び ●を押したあと、 ◆ を押すか ○ を回して [OK] を選んで ● を押すと、すべての指定が解除されます。

● 音声を記録する(サウンドレコーダー)


画像を記録せず、音声だけを最長約2時間連続して録音できます。 音質は3種類から選べます。高音質の順に [44.100kHz] [22.050kHz] [11.025kHz] となります。



◀ [サウンドレコーダー] を選ぶ

MENUボタンを押して、[▶] タブの [サ ウンドレコーダー] を選び、(※)を押します。

● 音声を記録する (サウンドレコーダー)



録音可能時間

② 音質を変える

▲▼を押して音質を選びます。

🕝 録音する

- ◆ を押すか を回して [●] を選び、⑤ を押します。
- ▶録音がはじまり、録音時間が表示されます。
- かかずを押すと、録音が停止します。

操作パネル一覧

- **◆▶**を押すか○を回して選び、∰を押します。
 - ★ 終了
 - 録音を開始
 - ■録音、再生を停止
 - ▲▼を押して音声を選び、
 ●を押して再生
 - ◆◆

 ⑤
 を押し続けると早戻し(音声は再生されません)
 - ▶▶ (愛)を押し続けると早送り(音声は再生されません)
 - ◆ を押すか を回して [消去] を選び、 (会を押して音声を消す (全消去) では (会を押してから、 ◆ を押すか を回して [OK] を選び、
 - で押してすべての音声をまとめて消す

 - ■◆ ▲▼を押して再生音量を調節

音質のサイズと記録時間の目安

音質	音声サイズ	32MB (付属品)	2GB	8GB
11.025kHz	22KB/秒	23分28秒	25時間22分35秒	101時間23分47秒
22.050kHz	44KB/秒	11分44秒	12時間41分18秒	50時間41分53秒
44.100kHz	88KB/秒	5分52秒	6時間20分39秒	25時間20分57秒



カードの容量がいっぱいになった時点で自動的に録音を終了します。

カメラの機能を自分好みに変えよう

カメラの各種機能を撮影スタイルにあわせて変えられます。 章の前半では、ふだん使う上で便利な機能について説明しています。 章の後半では、撮影機能や再生機能を目的にあわせて変える方法に ついて説明しています。



カメラの機能を変える

メニューの [**ff**] タブで、ふだん使う上での便利な機能を自分好みに設定できます (p.46)。

節電機能を切る

節電機能(p.51)を[切]にできます。ただし、バッテリーの消耗を防ぐため、通常は[入]をおすすめします。



- [節電] を選び、(い)を押します。
- ▲▼を押して [オートパワーオフ] を選び、◆▶を押すか を回して [切] を選びます。
- [切] にすると節電機能は働きません。電 源の切り忘れに注意してください。

節電機能の時間を変える

節電機能 (p.51) が働いて、画面が自動的に消えるまでの時間を設定できます。



- [節電] を選び、(∰)を押します。
- ▲▼を押して [ディスプレイオフ] を選び、◆▶を押すか ○を回して時間を選びます。
- バッテリーの消耗を防ぐため、通常は[1 分]以下をおすすめします。

世界時計を使う

海外へ旅行するときなど、あらかじめ訪問先(旅行先)のエリアを登録しておくと、エリアを切り換えるだけで、登録したエリアの日時で記録できます。日付/時刻を設定しなおす必要がなく便利です。









¶ 自宅のエリアを設定する

- [エリア設定] を選び、(☆)を押します。
- 初めて設定するときは、左の画面が表示されていることを確認し、(愛)を押します。
- ◆▶を押すか○を回して自宅エリアを選び、●を押します。▲▼を押して[※]を選ぶと、サマータイム(1時間プラスされます)を設定できます。

🤈 訪問先のエリアを設定する

- ▲▼を押して[※]を選び、(※)を押します。
- ◆▶ を押すか を回して訪問先エリアを 選び、靈を押します。
- 手順1と同じように、サマータイムも設定できます。

🧃 訪問先のエリアに切り換える

- ▲▼を押して [自宅/訪問先] を選びます。
- ◆◆を押すか○を回して [★] を選び、MENUボタンを押します。
- ▶ [エリア設定] や撮影画面 (p.42) に [★] が表示されます。



[★] の状態で日付/時刻を変える(p.17)と、自宅の日時も自動的に変わります。

画像番号の付けかたを変える

撮影した画像には、撮影した順に0001~9999の番号が付けられ、1つのフォルダに2000枚ずつ保存されます。この画像番号の付けかたを変えられます。



- [画像番号] を選び、◆▶を押して内容を選びます。
- [通し番号]:画像番号9999の画像が撮影/ 保存されるまでは、カードを交換して撮影 しても連番になります。
- [オートリセット]:カードを交換すると、 画像番号が0001に戻ります。



- [通し番号]、[オートリセット] とも、交換するカードに画像が入っているときは、その画像番号の続き番号になることがあります。画像番号の001の画像から順に保存したいときは、初期化(p.50)したカードをお使いください。
- フォルダ構造や保存される画像については、「ソフトウェアクイックガイド」を参照してください。

フォルダを作る

撮影した画像を保存するフォルダを、新しく作れます。



- [フォルダ作成]を選び、∰を押します。
- [新規作成] を選び、◆◆を押すか○を回して [√] を表示します。
- 撮影画面(p.42)に[凸]マークが表示され、新しいフォルダに撮影した画像が保存されます。

フォルダを指定した日時に作る

指定した日時に、新しいフォルダが作れます。



- [フォルダ作成] を選び、∰を押します。
- [自動作成]を選び、◆◆を押すか○を回して作る間隔を選びます。
- [作成時間]を選び、◆▶を押すか○を回して作る時間を選びます。
- 設定した日時に新しいフォルダが作られ、 以後、撮影した画像は新しいフォルダに保存されます。

自動回転を切る

縦位置で撮影した画像をカメラで見るときは、自動回転して縦位置で表示されます。この機能を使わないようにできます。



[縦横自動回転]を選び、◆▶を押して[切] を選びます。

レンズ収納時間を変える

撮影状態から**上**ボタンを押して約1分経過すると、安全のためレンズが収納されます(p.24)。この収納時間を [0秒] に設定できます。



[レンズ収納時間]を選び、◆▶ を押して [0秒] を選びます。

撮影機能を変える

モードスイッチをlacktriangleにしてlacktriangleモードにし、メニューの [lacktriangle] タブで設定できます (p.46)。



ここで説明する機能をPモード以外で使うときは、それぞれの機能がどのモードで使えるか確認してください(p.150~153)。

スローシンクロ機能を使う

人などの主被写体はストロボで適正露出にし、背景はシャッタースピードを 遅くすることで、主被写体と背景を明るく撮影することができます。



- [ストロボ設定] を選び、(厥)を押します。
- ▲▼ を押すか を回して [スローシンク□] を選び、 ◆▶ を押して [入] を選びます。



- シャッタースピードが遅くなるため、三脚などでカメラを固定してください。また、[手ブレ補正] を [切] にして撮影することをおすすめします (p.139)。
- ストロボが光っても、シャッター音が鳴り終わるまでは主被写体が動かないようにしてください。

赤目緩和機能(ランプ)を切る

暗いところでのストロボ撮影では、人の目が赤く撮影されることを緩和するため、ランプ(前面)が点灯します。このランプを点灯しないようにできます。



- □ [ストロボ設定] を選び、∰を押します。
- ▲▼を押すか○を回して [赤目緩和ランプ] を選び、◀▶を押して [切] を選びます。

AF補助光(ランプ)を切る

シャッターボタンを半押ししてピントが合わないときは、ランプ(前面)が 自動点灯してピント合わせをおこないます。このランプを点灯しないように できます。



[AF補助光] を選び、◆▶を押して [切] を 選びます。

撮影直後に画像情報を表示する

撮影後の画像表示を変えることができます。



- [レビュー情報]を選び◆▶を押して項目を 選びます。
- [詳細表示]:詳細情報表示(p.43)になります。
- [ピント確認]: AF フレームの位置を拡大表示して、ピントを確認することができます。操作方法は、「ピント位置や人の表情を確認する(フォーカスチェッカー)」(p.104)と同じです。

画像を自動分類する

撮影時に画像を自動分類(p.113) させることができます。



- [自動カテゴリー]を選び、◆▶を押して[入] を選びます。
- ふ:[か][八][条]で撮影した画像、または[AFフレーム]で[顔優先]を選び、顔が検出された画像は[ふ]に分類されます。
- ≦: [★] [※] で撮影した画像は [≦] に分類されます。
- ♥: [終] [巻] [縁] [綴] [優] [個] で撮影した画像は [♥・] に分類されます。



動画は自動で分類されませんが、マイカテゴリー(p.113)で分けることができます。

ガイドを表示する

撮影のときに垂直、水平の目安になる格子線や、L判やはがきなどの縦横比が3:2の用紙に印刷するときの目安を画面上に表示できます。



- [撮影ガイド] を選び、◆▶を押して内容を 選びます。
- [グリッドライン]:格子線が画面に表示されます。
- [3:2ガイド]:上下に灰色の帯が表示され、 この部分は縦横比が3:2の用紙に印刷され ません。



- [₩] では、[3:2ガイド] [両方] は設定できません。
- 「グリッドライン」は画像に記録されません。
- [3:2ガイド] の灰色の部分は、印刷されない領域を示しています。実際の画像は、灰色の部分も画像として記録されます。

手ブレ補正の設定を変える



- [手ブレ補正] を選び、◆▶を押して内容を 選びます。
- [入]:常時手ブレを補正します。画面上で 補正効果が確認できるため、構図の確認や ピント合わせがしやすくなります。
- [撮影時]:撮影される瞬間のみ手ブレを補 正します。

[流し撮り]:上下方向だけブレを補正します。横方向に動いているものをカメラで追いかけて撮影するときに適しています。

- 1
- 手ブレを補正しきれないときは、三脚などでカメラを固定してください。なお、三脚などでカメラを固定するときは、[切]にすることをおすすめします。
- [流し撮り] は、カメラを横位置にして撮影します。カメラが縦位置では補正されません。

□ヘルボタンによく使う機能を登録する



- □ [込~ ボタン機能登録]を選び、(愛)を押します。
- ▲▼◀▶を押すか を回して、登録する 項目を選び、(雷)を押します。
- △ ボタンを押すと、登録した機能が呼び出されます。



- ・ボタン登録を解除するときは [□ とここでです。
 - アイコン右下の[○]は、設定している撮影モードや設定している機能の状態では使えないことを示しています。
 - [♣] では、♠~ ボタンを押すたびに白データの取り込みがおこなわれ(p.71)、ホワイトバランスも[♣] に設定されます。
 - [●)] では、込 ボタンを押すと、【ね] タブの [シャッター音] の [れる] (p.141) の音が鳴ります。撮影前に、被写体の注意をカメラへ向けたいときなどに使います。

上 再生機能を変える

▶ボタンを押して、メニューの [▶] タブで設定できます (p.46)。

■ボタンに機能を登録する



- [再生ボタン機能登録] を選び、響を押します。
- ◆▶を押すか○を回して項目を選び、◆押します。
- 再生モードで ▼ ボタンを押すと、登録した機能が呼び出されます。



- [**▶**] (標準) を選ぶと、電源切/再生モード/撮影モードの切り換えができます (p.24)。
- [♠] [♠] を選ぶと、「ボタンで電源を切れません。
- スライドショーは、インデックス再生時には開始できません。

再生したときに表示する画像を選ぶ



- [再生開始位置] を選び、◆▶を押して内容 を選びます。
- [最新の画像]:再生したときに、撮影した 最新画像が表示されます。
- [前回の画像]:再生したときに、前回最後 に再生した画像が表示されます。

20 カメラの起動画面や音を変える(マイカメラ機能)

メニューの [**1**a] タブで、撮影した画像を、カメラの電源を入れたときに表示される起動画面にしたり、各種の動作音を録音した音に変えることができます。

変える



- ▲▼を押すか○を回して、内容を選びます。
- ◆▶を押して変更します。
- MENUボタンを押すと、設定されます。
- [セット] を選ぶと、すべての項目が同じ 番号の設定になります。

登録する

▶ボタンを押して、再生モードにすると登録できます。



◆▶を押して[紀]または[紀]を選び、 DISP.ボタンを押します。



- 起動画面: ◆▶ を押すか を回して画像 を選び、∰を押します。
- ◆▶を押すか○を回して [OK] を選び、⑤●を押すと登録されます。



- 音: ◆ を押すか を回して [●] を選び、 ※ を押して録音します。
- 録音後は ◆ を押すか を回して [♂] を選び、 ● を押します。
- ◆◆ を押すか を回して [OK] を選び、⑤ を押すと登録されます。

♪ カメラの起動画面や音を変える(マイカメラ機能)

8

パソコンに保存されている画像や音を登録する

付属のソフトウェア(ZoomBrowser EX/ImageBrowser)を使うと、カメラに登録することができます。また、CANON iMAGE GATEWAYからダウンロードした画像や音を登録することもできます。詳しくは「ソフトウェアクイックガイド」を参照してください。



「登録する」(p.141) と、以前の登録内容は消えます。



マイカメラ機能を初期状態に戻すときは、付属のソフトウェア (ZoomBrowser EX/ImageBrowser) でおこないます。詳しくは「ソフトウェアクイックガイド」を参照してください。

カメラを使うときに役立つ情報

このカメラのアクセサリー紹介や、カメラの機能一覧を掲載しています。また、章の最後には索引を掲載しています。



家庭用電源でカメラを使う

ACアダプターキットACK-DC30 (別売) を使うと、バッテリーの残量を 気にせずにカメラを使うことができます。




¶ カプラーを入れる

- ふたを開き(p.14)、カプラーを図の向き にして、「カチッ」と音がしてロックされ るまで差し込みます。
- ♪ ふたを閉めます (p.14)。



2 プラグをカプラーにつなぐ

カバーを開き、アダプターのプラグをカプラーの端子にしっかりと差し込みます。



🥝 電源コードを取り付ける

- 電源コードをアダプターに差し込み、プラグをコンセントに差し込みます。
- カメラの電源を入れると、カメラが使えます。
- 使い終わったら、カメラの電源を切ってから プラグをコンセントから抜いてください。



カメラの電源を入れたまま、電源コードを抜かないでください。撮影した画像が消えたり、カメラが故障することがあります。

補助ストロボを使う

ハイパワーフラッシュ HF-DC1 (別売) は、被写体が遠すぎて内蔵ストロボの光が届かないときに使う補助ストロボです。取り付けかたや使いかたについては、ハイパワーフラッシュ HF-DC1の使用説明書を参照してください。

故障かな?と思ったら

「カメラが故障したのかな?」と考える前に、下記の例を参考に確認してください。ただし、問題が解決しないときは、別紙の相談窓口へご相談ください。

雷源

電源ボタンを押してもカメラが動作しない

- バッテリーが正しい向きで入っているか確認してください (p.14)。
- カード/バッテリー収納部ふたが閉じているか確認してください(p.14)。
- バッテリーの端子が汚れているとバッテリー性能が低下します。綿棒などで端子を拭き、バッテリーを数回入れ直してください。

バッテリーの消耗が早い

低温下ではバッテリー性能が低下します。端子カバーを付けて、ポケットなどでバッテリーを温めてからお使いください。

レンズが出たままで収納されない

電源を入れたまま、カード/バッテリー収納部ふたを開けないでください。ふたを閉じた後、電源を入れてからもう一度切ってください(p.15)。

テレビ表示

テレビに表示できない/画面が乱れる(p.106)

撮影

撮影できない

- モードスイッチを
 にしてください (p.40)。
- 再生状態のとき (p.24) は、シャッターボタンを半押ししてください (p.20)。

電源を入れたときに表示される起動画面が黒くなる

パソコンで編集した画像やファイル名を変えた画像、このカメラ以外で撮影した画像をマイカメラ機能で起動画面に設定(p.141)すると、正しく表示されないことがあります。

暗い場所での画面表示がおかしい(p.44)

撮影中の画面表示がおかしい

以下の場合、撮影画像には記録されませんが動画には記録されます。注意してください。

- カメラに強い光が当たると、表示が黒くなることがあります。
- 蛍光灯下で撮影すると、画面がちらつくことがあります。
- 明るい光源を撮影すると、画面に赤紫色の帯が表示されることがあります。

シャッターボタンを押したら、画面に**[4]** が点滅表示されて撮影できない(p.23)

シャッターボタンを半押ししたときに、[.Q.] が表示される (p.57)

- [手ブレ補正] を [入] にしてください (p.139)。
- ストロボを [4] に設定してください(p.67)。
- ISO感度を高くしてください(p.70)。

画像がボケて撮影されている

- 撮影距離範囲内に被写体を収めて撮影してください(p.157)。
- [AF補助光] を [入] にしてください (p.137)。
- 意図しない機能(マクロ撮影など)が設定されていないか確認してください。
- フォーカスロック、AFロックで撮影してください(p.76、80)。

シャッターボタンを半押ししても、AFフレームが表示されずピントが合わない

被写体の明暗差がある部分を画面中央にしてシャッターボタンを半押しするか、半押しを何度か繰り返すとAFフレームが表示され、ピントが合うことがあります。

被写体が暗すぎる

- ストロボを [≰] にしてください (p.67)。
- 露出補正で明るさを調整してください (p.72)。
- AEロックまたはスポット測光で撮影してください(p.82)。

被写体が明るすぎる(白トビする)

- ストロボを [⑤] にしてください (p.57)。
- 露出補正で明るさを調整してください(p.72)。
- AEロックまたはスポット測光で撮影してください(p.82)。
- 照明が被写体に当たりすぎています。

ストロボが光ったのに暗い画像になった(p.23)

• ISO感度を高くしてください (p.70)。

ストロボ撮影した画像の被写体が明るすぎる(白トビする)

- ストロボ撮影に適した距離で撮影してください(p.67)。
- ストロボを [⑤] にしてください (p.57)。

ストロボ撮影時、画像に白い点などが写る

空気中のちりなどにストロボ光が反射しました。

画像が粗い感じになる

- ISO感度を低くして撮影してください(p.70)。
- 撮影モードによってはISO感度が高くなるため、粗い感じの画像になることがあります(p.55、56)。

目が赤く写る(p.85)

• [赤目緩和ランプ] を [入] に設定してください (p.136)。ストロボ撮影のときは、ランプ (前面) が点灯 (p.40) して、約1秒間は赤目現象を緩和するため撮影できません。また、写される人がランプを見ているときに効果があります。「室内を明るくする」、「写したい人に近付く」と効果が上がります。

カードへの画像の記録時間が長い、または連続撮影速度が遅くなった

カードをこのカメラで物理フォーマットしてください(p.50)。

撮影機能やFUNC.メニューの設定ができない

設定できる項目は撮影モードによって異なります。「撮影機能/FUNC.メニューー 覧」(p.150)でご確認ください。

動画撮影

正しい撮影時間が表示されない、または中断される

 カードをこのカメラで初期化するか、書き込み速度の速いカードを使ってください。 撮影時間が正しく表示されないときも、カードには実際に撮影した時間の動画が撮影 されています(p.29)。

液晶モニターに[!]が赤く表示され、撮影が自動的に終了した

カメラの内部メモリーが少なくなりました。以下の方法を試しください。

- カードをこのカメラで物理フォーマットする(p.50)。
- 記録画素数を小さくする(p.93)。
- 書き込み速度の速いカードを使う。

再生

再生できない

パソコンでファイル名やフォルダ構造を変えると再生できないことがあります。ファイル名やフォルダ構造については、「ソフトウェアクイックガイド」を参照してください。

再生が中断する、または音声が途切れる

- このカメラで初期化したカードをお使いください(p.50)。
- 動画を、読み込み速度の遅いカードにコピーして再生すると、再生が一瞬中断することがあります。

画面に表示されるメッセージ一覧

画面にメッセージが表示されたときは、以下のように対応してください。

カードがありません

• カードが正しい向きで入っていません。カードを正しい向きで入れます (p.14)。

ライトプロテクト

 SDカード、SDHCカードのスイッチが「Lock」側(書き込み禁止)になっています。 スイッチを書き込みできる方へ切り換えます(p.16)。

記録できません

- カードが入っていない状態で撮影しました。撮影するときは、カードを正しい向きで入れます(p.14)。
- 動画に音声メモは付けられません (p.121)。

カードが異常です(p.51)

付属のカードを入れても、同じ表示が出るときは故障ですので、別紙の相談窓口へご相談ください。

カードがいっぱいです

カードの空き容量がないため、撮影(p.21、53、65、77)や編集(p.114~121)はできません。画像を消して(p.25、107)空き容量を作るか、空き容量のあるカードに交換します(p.14)。

バッテリーを交換してください(p.14)

画像がありません

カードに表示できる画像が入っていません。

プロテクトされています (p.111)

認識できない画像です/互換性のないJPEGです/画像が大きすぎます/ RAW

- 非対応の画像やデータが壊れている画像は表示できません。
- パソコンで加工したり、ファイル名を変えたりした画像や、このカメラ以外で撮影した画像は、表示できないことがあります。

拡大できない画像です/回転できない画像です/処理できない画像です/登録できない画像です/処理できません/指定できない画像です

- 非対応の画像は、拡大(p.105)、回転(p.114)、編集(p.114~121)、起動画面への登録(p.141)、カテゴリー分け(p.113)、印刷指定(p.126)はできません。
- パソコンで編集した画像やファイル名を変えた画像、このカメラ以外で撮影した画像は、拡大、回転、編集、起動画面への登録、カテゴリー分け、印刷指定はできないことがあります。
- 動画は、拡大(p.105)、編集(p.114~121)、起動画面への登録(p.141)はできません。

指定できません

- 画像を範囲指定(p.108、112、114)するとき、始点に終点より遅い番号の画像、または終点に始点より早い番号の画像を指定しようとしました。
- 範囲指定(p.108、112、114)で、501画像以上を指定しようとしました。

転送できません ■

- データの壊れた画像や非対応の画像は、ダイレクト転送で指定しても転送できません。
- [パソコンの背景] では動画を指定しても転送できません (p.122)。

指定が多すぎます 📗

印刷指定、送信指定の画像を998枚より多く指定しました。指定する画像を998枚以下にします(p.123、126)。

指定完了できませんでした

 印刷指定、送信指定を正しく保存できませんでした。指定枚数を減らして、もう一度 指定します(p.123、126)。

ファイル名が作成できません

カメラが作成しようとしたフォルダ名、画像のファイル名と同じファイル名があるときや、画像番号が最大値になっているため、フォルダや画像が作成できません(p.134)。[ff] メニューで[画像番号]を[オートリセット]に変えるか(p.134)、カードを初期化します(p.50)。

互換性のないWAVEです |

非対応の音声データが画像に付いているため、この画像への追加録音や再生はできません (p.121)。

通信エラー

 カードに大量の画像(1000枚程度)があるため、パソコンに画像が送れません(p.31)。 カードリーダー(市販品)を使って画像を取り込みます。

レンズエラーを検知しました

- レンズの不具合を検知しました。電源ボタンを押して、電源を入れ直します (p.40)。 ただし、頻繁に表示されるときは故障が考えられますので、別紙の相談窓口へご相談 ください。
- レンズ動作中にレンズを押さえたり、ほこりや砂ぼこりの立つ場所などでカメラを使うと表示されることがあります。

Exx(エラー番号)

- カメラがエラーを検知しました。電源ボタンを押して、電源を入れ直します (p.40)。
- 撮影直後に表示されたときは、撮影されていないことがあります。再生して画像を確認してください。
- 頻繁に表示されるときは故障が考えられますので、「xx」の番号を控えて、別紙の相談窓口へご相談ください。

撮影機能/FUNC.メニュー 一覧

	撮影モード	ť)		
機能	24,47 = 1	AUTO	Р	Ą	PA.
	5 A	0	0	0	0
ストロボ(p.57、67)	\$	_	0	0	0
	③	0	0	0	0
	▲ A	0	0	0	0
撮影領域(p.63、67)	\$	0	0	0	0
	A	_	0	0	0
	AUTO	0	0	0	0
ISO感度(p.70)	isp Hi	0	0	_	_
	150 150 150 150 150 80 100 200 400 800 1600	_	0	_	_
		0	0	0	0
ドライブモード	믜	_	0	0	0
(p.61、62、72、74、75)	©	0	0	0	0
(5.5 1 (52 (72 (7 1 (7 5)	GO C2	0	0	0	0
	69	0	0	0	0
AFロック / AEロック(p.80、	82、93)	_	0	_	_
FEロック (p.83)				_	_
テレビ表示 (p.75)			0	0	0
顔セレクト (p.81)			0	0	0
画面の情報表示(p.42)	あり	0	0	0	0
画田の旧取3×11 (p.42)	なし	0	0	0	0

FUNC.メニュー 一覧						
露出補正 (p.72) / 露出シフト	(p.93)	_	0	0	0	
長秒時露光(p.86)		_	0	_	_	
ホワイトバランス(p.71)	AWB	0	0	0	0	
(p.71)	☀▲☀湍淌№點	_	0	_	_	
マイカラー (p.73)	AGF AV AN ASe ASW AP AL AD AB AG AR AC	_	0	_	_	
知以工 L* (p. 93)	(9)	0	0	0	0	
測光モード (p.82)	[][]	_	0	_	_	
画質(圧縮率)(p.68)		0	0	0	0	
記録画素数 (p.68、92)	L M1M2M3 S 🖾	0	0	0	0	
記錄四条数(p.66、92)	640 320	_	_	_	_	

^{*1} ISO3200 (p.56) に固定 *2 [M3] 固定 *3 [M] は選択不可

					SCN								•	
28	**	<u>*</u>	×	-8∕	S	爨		-(jk	150 3200	₩	1A 1s	₽ ₽	•	Ä Ä
0	0	0	0	0	0	_	_	0	_	_	0	_	_	_
0	0	0	0	0	0	_	0	0	_	_	0	0	_	_
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0	0	0
_	0	_	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0	0	0
_	0	_	0	0	0	_	0	0	0	_	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
_	_	_	_	_	_	_	_	_	*1	0	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_		0	_	_	_	_
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_	_	_
0	0	0	0	0	0	_	0	0	0	0	_	_	_	_
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_	_	_
_		_				_	_		_	0		_	0	
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0
0	0	0	0	0	0	_	0	0	0	0	0			_
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_		0	_
	FUNC.メニュー 一覧													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	_	0	0	—
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	—
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	_	0	0	_


○選択可能 ─選択不可

メニュー 一覧

[♠] 撮影タブメニュー 一覧 ■

	撮影モード	ť	ב		
機能		AUTO	Р	Ą	BA
	顔優先	0	0	0	0
AFフレーム (p.78)	AiAF	0	0	0	0
	中央	0	0	0	0
AFフレームサイズ (p.78)	標準 / 小	_	0	_	_
ピント位置拡大 (p.79)	入/切	0	0	0	0
サーボAF (p.80)	入/切	0	0	0	0
デジタルズーム (p.58)	入/切	0	0	0	0
アンタルス—Д (р.36)	テレコン1.4x / テレコン2.3x	0	0	0	0
7 1 5 7 5 6 7 6 5	スローシンクロ 入/切	_	0	_	O*1
ストロボ設定(p.85、 136)	赤目自動補正 入/切	0	0	0	0
150)	赤目緩和ランプ 入/切	0	0	0	0
暗部補正 (p.84)	切/自動	0	0	_	_
	顔セルフタイマー 1~10枚	0	0	0	0
ドライブ設定(p.62、 74、75)	セルフタイマー 10秒 / 2秒	0	0	0	0
74(73)	カスタム* ³	0	0	0	0
AF補助光 (p.137)	入/切	0	0	0	0
撮影の確認 (p.52)	切 / 2~10秒 / ホールド	0	0	0	0
レビュー情報 (p.137)	非表示 / 詳細表示 / ピント確認	0	0	0	0
オリジナル保存(p.89)	入/切	_	_	_	_
自動カテゴリー(p.138)	入/切	0	0	0	0
撮影ガイド (p.138)	切 / グリッドライン	0	0	0	0
I取がハバート (P.130)	3:2ガイド / 両方	0	0	0	0
手ブレ補正 (p.139)	入/切	0	0	0	0
ナノレmill (p.139)	撮影時 / 流し撮り	0	0	0	0
日付写し込み (p.60)	切 / 日付のみ / 日付+時刻	0	0	0	0
△ ▲ 本ボタン機能登録(p.1	39)	0	0	0	0

^{*1} 常時[入] *2 [\$] 選択時に可能 *3 [時間] は0~30秒、[枚数] は1~10枚まで設定可能



○選択可能 ─選択不可

[竹] 設定タブメニュー 一覧

項目	内容	参照ページ
消音	入/切*	p.47
音量	各種操作音を5段階に設定	p.47
液晶の明るさ	±7の範囲で設定	p.48
節電	オートパワーオフ: 入*/切 ディスプレイオフ:10~30秒/1*~3分	p.51
エリア設定	自宅/訪問先	p.133
日付 / 時刻	日付 / 時刻の設定	p.18
時計表示	0~5*~10~30秒 / 1~3分	p.52
カードの初期化	記録内容を初期化して消去	p.50
画像番号	通し番号*/オートリセット	p.134
フォルダ作成	新規作成と自動作成	p.134、135
縦横自動回転	入*/切	p.135
レンズ収納時間	1分* / 0秒	p.135
言語	表示言語を選択	p.19
ビデオ出力方式	NTSC * / PAL	p.106
印刷接続方式	自動* / 🖍	
初期設定	カメラの設定を初期状態に戻す	p.49

^{*}初期設定

○ 印刷接続方式について

[**∭**] で撮影した画像を、キヤノンコンパクトフォトプリンター SELPHY CP750/CP740/CP730/CP720/CP710/CP510でワイドサイズ用紙全面に印刷するときは、[**イ**] にします。設定は電源を切っても記憶されますので、印刷後は、[自動] に戻してください。

[[]] 再生タブメニュー 一覧

項目	内容	参照ページ
スライドショー	撮影画像と動画の自動再生	p.101
マイカテゴリー	画像の分類	p.113
消去	画像の一括消去	p.107
プロテクト	画像の保護	p.111
暗部補正	画像の暗い部分を補正	p.118
赤目補正	画像の赤目部分を補正	p.119

トリミング	画像の切り抜き	p.116
リサイズ	画像を小さくして保存	p.115
レタッチマイカラー	画像の色調を変える	p.117
音声メモ	音声を録音して画像に付加	p.121
サウンドレコーダー	音声を録音	p.129
回転	画像の縦横回転	p.114
送信指定	パソコンに送信する画像を指定	p.123
再生ボタン機能登録	▶ボタンへの機能登録	p.140
再生開始位置	前回の画像*/最新の画像	p.140
再生効果	<u></u>	p.105

^{*} 初期設定

[凸] 印刷タブメニュー 一覧

項目	内容	参照ページ
印刷	印刷画面を表示	p.26
印刷する画像を指定	印刷する画像を1枚ずつ指定	p.127
範囲で指定	印刷する画像を、始点/終点の範囲で指定	p.128
日付で指定	印刷する画像を日付で指定	p.128
マイカテゴリーで指定	印刷する画像をマイカテゴリーで指定	p.128
フォルダで指定	印刷する画像をフォルダ単位で指定	p.128
すべての画像を指定	すべての画像を印刷する画像に指定	p.129
すべての指定を解除	すべての印刷指定を解除	p.129
印刷の設定	印刷のスタイルを設定	p.126

[🏗] マイカメラメニュー 一覧

項目	内容	参照ページ
セット	共通テーマで設定	
起動画面	電源を入れたときの起動画面選択	
起動音	電源を入れたときの起動音選択	p.141
操作音	ボタン操作音選択(シャッターボタンを除く)	μ.141
セルフタイマー音	セルフタイマー音選択	
シャッター音	シャッター音選択	

日ごろの取り扱いについて

カメラについて

- カメラは精密機器です。落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
- カメラを磁石やモーターなどの、強力な磁場を発生させる装置の近くに、 絶対に置かないでください。電磁波により、カメラが誤作動したり、記録 した画像が消えたりすることがあります。
- カメラや画面に水滴や汚れがついたときは、メガネ拭きなどのやわらかい 布で拭きとってください。ただし、強くこすったり、押したりしないでく ださい。
- 有機溶剤を含むクリーナーなどでは、絶対にカメラや画面をふかないでください。
- レンズにゴミが付いているときは、市販のブロアーで吹き飛ばすだけにしてください。汚れがひどいときは、別紙の相談窓口にご相談ください。
- カメラを寒いところから急に暑いところへ移すと、カメラに結露(水滴)が発生することがあります。カメラを寒いところから暑いところへ移すときは結露の発生を防ぐため、カメラをビニール袋に入れて袋の口を閉じ、周囲の温度になじませてから取り出してください。
- 結露が発生したときは、故障の原因となりますのでカメラを使わないでください。バッテリー、カードをカメラから取り出し、水滴が消えてから、カメラを使ってください。

カードについて

- カードは精密にできています。曲げたり、落としたり、振動を与えないでください。カードに記録されている画像が消えることがあります。
- カードに液体をこぼしたり、端子部に手や金属で触れたりしないでください。
- テレビやスピーカーなど、磁力や静電気の発生しやすいところに保管しないでください。カードに記録されている画像が消えることがあります。
- 温度の高いところ、ほこりや湿気の多いところに保管しないでください。

主な仕様

撮影素子
35mmフィルム換算:28 (W) - 112 (T) mm
F2.8 (W) - F5.8 (T)
デジタルズーム
液晶モニター3.0型TFT液晶カラーモニター
約23.0万ドット、視野率100%
AFフレームモード
サーボAF
域形に離(レンス元端より) 連吊版記・50CM~~~ マクロ:2~50cm(W)/30~50cm(T)
マンロ・2 30cm (VV) / 30 30cm (I) 遠景:3m~∞
デジタルマクロ:2~50cm
キッズ&ペット:1m~∞
シャッタータカニカルシャッター・電子シャッター
シャッタースピード1/60~1/1600秒
15~1/1600秒(すべての撮影モードをあわせたシャッ
タースピード範囲)
手ブレ補正
測光方式
露出補正±2段(1/3段ステップ)
SO感度
(標準出力感度・推奨露光指数) オート、高感度オート、ISO80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
ホワイトバランスオート/太陽光/くもり/電球/蛍光灯/蛍光灯H/マニュアル
内蔵ストロボ
* スローシンクロ / 赤目自動補正 / 赤目緩和ランプ設定可 能
内蔵ストロボ調光範囲30cm~4.2m (W) / 30cm~2.0m (T)
撮影モード
スペシャルシーンモード:ポートレート / ナイトスナッ
プ / キッズ&ペット / パーティー・室内 / 夕焼け / 新緑・
紅葉 / スノー / ビーチ / 打上げ花火 / 水族館 / 水中 / ISO3200 / デジタルマクロ / ワンポイントカラー / スイッ
15032007 デジタルマグロ / グフホイフトカラー / スイッチカラー / スティッチアシスト
動画モード:スタンダード / ワンポイントカラー / スイッ
チカラー
連続撮影約1.4枚/秒
セルフタイマー
暗部補正自動/切
記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/MultiMedia
カード / MMCplusカード / HC MMCplusカード

ファイルフォーマット	DCF進城*、DPOF対応
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	* DCFは(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で標準化された規格「Design rule for Camera File system」の略称です。
データタイプ	動画: MOV (画像: H.264、音声: リニアPCM (モノラル))
	音声メモ、サウンドレコーダー:WAVE(モノラル)
上紹率	スーパーファイン / ファイン / ノーマル
	ラージ : 3648×2736画素 ミドル1 : 2816×2112画素
	ミドル2 :2272×1704画素
	ミドル3 :1600×1200画素
	スモール: 640×480画素 ワイド: 3648×2048画素
(動画)	ライド : 3046~2046画系 . 640×480画素 (30フレーム/秒)
(到四)	320×240画素(30フレーム/秒)
撮影可能枚数	液晶モニター表示時:約310枚(CIPA測定法準拠)
音声	
	音質(サンプリングレート) 音声メモ: 11.025kHz
	自用人で、11.025KH2 動画:44.100kHz
	サウンドレコーダー: 44.100kHz / 22.050kHz / 11.025kHz
再生機能	. 1画像再生 / 動画再生 / ピント位置拡大 / インデックス再生 / 拡大再生 / ジャンプ / スライドショー
編集機能	消去 / プロテクト / マイカテゴリー / リサイズ / レタッチ
	マイカラー / 暗部補正 / トリミング / 回転 / 赤目補正 / 音声メモ / サウンドレコーダー
ダイレクトプリン/ト方式	- アメモナリワフトレコーター . PictBridge / CPダイレクト / Bubble Jetダイレクト対応
	.Hi-Speed USB(デジタル・音声・映像一体型専用コネク
100 01 7	ター*)
	* mini-B互換
	映像/音声出力(NTSCまたはPAL切換可能、モノラル音声)
通信プロトコル設定	
	バッテリーパックNB-5L(専用リチウムイオン充電池) ACアダプターキットACK-DC30
動作温度	
動作湿度	
大きさ(突起部を除く)	
質量 (本体のみ)	yccı ו ניה

バッテリーパックNB-5L

形式.......リチウムイオン充電池 公称電圧 DC3 7V 公称容量1120mAh 使用温度0~40℃ 大きさ.....32.0×44.9×7.9mm 質量......約25g

バッテリーチャージャー CB-2LX

定格入力AC100~240V (50/60Hz)、0.085A (100V) ~ 0.05A (240V)

定格出力DC4.2V、0.7A 充電時間......約2時間5分

使用温度0~40℃

大きさ......57.5×81.6×21.0mm

質量......約65a

- 記載データはすべて当計試験基準によります。
- 製品の仕様、および外観の一部を予告なく変更することがあります。



不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで 最寄りの電池リサイクル協力店へお持ちください。 詳細は、有限責任中間法人JBRCのホームページをご参照くだ さい。

ホームページ: http://www.jbrc.com

- プラス端子、マイナス端子をテープ等で絶縁してください。
- 被覆をはがさないでください。
- 分解しないでください。

索引

【英数字】	打上げ花火 (シーンモード)56
3:2 ガイド138	液晶モニター →画面
AC アダプターキット38, 144	エラー表示148
AE ロック82	遠景67
AF →ピント合わせ	音47
AF フレーム22	音声メモ121
AFロック80	74.7
AiAF 78	[לת]
AV ケーブル2, 106	カード16
Canon Digital Camera	撮影できる枚数16,69
Solution Disk2, 31	初期化50
DPOF 123, 125, 126	海外で使う13, 133
FE ロック 83	回転114 顔セルフタイマー62
FUNC. メニュー	顔セルフタイマー81 顔セレクト81
一覧150	顔優先
基本操作45	旗慶元
ISO3200 (シーンモード)56	払入表示
ISO 感度	画質(圧縮率)68
上判69	画像
MMCplus/HC MMCplus カード → カード	当す25
MultiMedia カード →カード	用生 →見る
PictBridge (ピクトブリッジ) 26	表示時間52
SCN (シーンモード)54	編集 →編集
SD/SDHC カード →カード	保護(プロテクト)111
30/30/16/3 [* */3 [*	画像番号134
【あ】	家庭用電源144
赤目	カメラ
緩和136	構えかた11
自動補正85	設定初期化49
補正119	画面 言語表示19
アクセサリー36	表示一覧
圧縮率 →画質(圧縮率)	表示の切り換え42, 43
暗部補正84, 118	メニュー操作45, 46
イージーダイレクトボタン26, 139	キッズ&ペット (シーンモード)54
色あい (ホワイトバランス)	記録画素数 (画像の大きさ)68
印刷	グリッドライン138
印刷予約 (DPOF)125	消す25
インターフェースケーブル 2, 26, 31	言語表示19
ウォータープルーフケース38	高感度56, 70

故障145 コントローラーホイール39, 41	タイマー時間と撮影枚数を 変える75 全消去107
[さ]	測光モード82
サーボ AF80	ソフトウェア
再生→見る	Canon Digital Camera Solution Disk2, 31
再生効果105	ソフトウェアクイックガイド
再生ボタン24, 140	パソコンへの取り込み31
サウンドレコーダー129	, () 1) (0) (0) (0) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1
撮影ガイド138	(た)
撮影日時 →日付/時刻	ダイレクトプリント 27
撮影枚数	ダイレクトプリントユーザーガイド 2
シャッターボタン20	端子26, 106, 144
消去→消す	長秒時撮影
初期化→カード、設定初期化	デジタルズーム58
初期状態 →設定初期化	デジタルテレコンバーター59
白黒画像	デジタルマクロ撮影
新緑/紅葉 (シーンモード)	(シーンモード)64
水族館 (シーンモード)	手ブレ57, 139
水中 (シーンモード)56	テレビで見る106
スイッチカラー (シーンモード)88, 92	テレビを使って撮る75
ズーム21, 28, 58	電源 →バッテリー
スーム	電源ボタン40
(シーンモード)90	動画
ストラップ2, 11	画質(フレーム数)92
ストロボ	記録画素数
常時発光	撮影時間29, 93
発光禁止57	編集95 見る (再生)
補助ストロボ38, 144	モード
スノー (シーンモード)55	時計機能
スライドショー101	トリミング (画像の切り抜き)116
世界時計133	
設定初期化49	[な]
節電51	ナイトスナップ (シーンモード) 54
セピア調画像73	日時 →日付/時刻
セルフタイマー	
10 秒セルフタイマー61	[は]
2 秒セルフタイマー74	パーティー/室内(シーンモード) 55
顔セルフタイマー62	ハイパワーフラッシュ38, 144
	パソコンへの画像転送31, 122

索引

バッテリー	ホワイトバランス(色あい)71
残量表示13	(±1
充電12	【ま】
節電51	マイカテゴリー113
バッテリーチャージャー 2, 12, 38 日付/時刻用電池18	マイカメラ141
ロNノ 時刻用電池	マイカラー73
	マクロ撮影63
パノラマ写真90	まとめて消す107
ビーチ (シーンモード)55	マルチメディアカード →カード
ピクトブリッジ (PictBridge)26	見る
ヒストグラム44	1 枚表示24
日付/時刻	9 枚表示(インデックス表示)98
画像への記録60	拡大表示105
設定17	スライドショー101
日付/時刻用電池18	テレビで見る106
変更18	メニュー
ビデオ →動画	一覧152
表示言語19	基本操作46
ピント合わせ	メモリーカード →カード
AF フレーム22	モードスイッチ40
AF フレームモード	[16]
AF ロック80 顔セレクト81	[や]
顔 ピレクト81 サーボ AF80	夕焼け(シーンモード)55
ピント位置拡大79	(6)
フォーカスチェッカー104	[5]
フォーカスロック	ランプ40, 41, 44, 136, 137
フォーマット (カードの初期化)50	リサイズ(画像を小さくする) 115
付属品 →アクセサリー	リストストラップ →ストラップ
プリンター26, 27, 126	レタッチマイカラー117
プリント →印刷	連続撮影(連写)72
プログラム AE	露出
	AE ロック82
プロテクト (保護)111	FE ロック83
編集	補正72
赤目補正119 暗部補正118	(わ)
回転114	
トリミング(画像の切り抜き)…116	ワイド (記録画素数)68,69
リサイズ (画像を小さくする)115	ワンポイントカラー
レタッチマイカラー117	(シーンモード)87, 92
ポートレート (シーンモード)54	
補助ストロボ38, 144	

補修用性能部品について

保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打切り後7年間です。(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

妨害電波自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。カメラユーザーガイド(本書)に従って正しい取り扱いをしてください。

商標について

- DCFは、(社) 電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。
- DCFロゴマークは、(社)電子情報技術産業協会の「Design rule for Camera File system」の規格を表す団体商標です。
- SDHCロゴは商標です。

このガイドについて

- 内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。
- 内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。
- イラストや画面表示は、実際と一部異なることがあります。
- 内容については万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載もれなど、お気付きの点がありましたら、別紙の相談窓口までご連絡ください。
- このカメラを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。